

TX Racing Wheel

FAQ

TURN OFF / TURN ON THE XBOX ONE CONSOLE



ENGLISH: TURN OFF / TURN ON THE XBOX ONE CONSOLE WITH TX RACING WHEEL

FRANÇAIS: ALLUMER / ETEINDRE LA CONSOLE XBOX ONE AVEC LE VOLANT TX RACING WHEEL

DEUTSCH: AN- UND AUSSCHALTEN DER XBOX ONE KONSOLE MIT DEM TX RACING WHEEL

NEDERLANDS: DE XBOX ONE CONSOLE UIT EN AAN ZETTEN MET HET TX RACING WHEEL

ITALIANO: ACCENDERE / SPEGNERE LA CONSOLE XBOX ONE CON IL VOLANTE TX RACING WHEEL

ESPAÑOL: APAGAR / ENCENDER LA CONSOLA XBOX ONE CON TX RACING WHEEL

PORTUGUÊS: DESLIGAR/LIGAR A CONSOLA XBOX ONE COM O TX RACING WHEEL

РУССКИЙ: ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОНСОЛИ XBOX ONE С ПОМОЩЬЮ РУЛЕВОЙ СИСТЕМЫ TX RACING WHEEL

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΝΣΟΛΑΣ XBOX ONE ΜΕ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ TX RACING WHEEL

TÜRKÇE: TX RACING WHEEL YARIŞ DİREKSİYONU İLE XBOX ONE KONSOLUNU AÇMA / KAPAMA

POLSKI: WYŁĄCZANIE/WŁĄCZANIE KONSOLI XBOX ONE Z KIEROWNICĄ TX RACING WHEEL

العربية: تشغيل / إيقاف تشغيل وحدة تحكم Xbox One مع عجلة سباق TX Racing Wheel

ENGLISH: TURN OFF / TURN ON THE XBOX ONE CONSOLE WITH TX RACING WHEEL

- **You can turn off the Xbox One console using:**

- Kinect
- or the Xbox button on the console
- or the Xbox button on the wheel

Then the LED on the console and on the wheel turns off.

- **The USB ports on the Xbox One are always On (even when the console is Off):**

When the console is Off (the LED on the console and on the wheel is Off), the wheel is in standby mode, and not completely Off:

- You may hear a very small noise coming from the wheel because the wheel is still powered by the console's USB port.
- The wheel's fan does not turn Off if it was On before the console turned off (the wheel is always powered by the console's USB port, and the wheel's temperature sensor that manages the fan is inactive).

Unplug the USB connector from the wheel. The small noise will completely disappear, and the fan will turn off.

- **You can turn on the Xbox One console using:**

- Kinect
- or the Xbox button on the console

Do not use the Xbox button on the wheel to turn on the console (otherwise it will be necessary to disconnect the USB plug from the wheel, then reconnect it, in order for the wheel to be recognized by the console).

- **In the console's menu, if you disconnect the USB plug from the wheel, then reconnect it:**

The wheel calibrates itself, but will stop in the upside down position (this is normal). The wheel will automatically return to its physical center as soon you launch your racing game or if you press the Xbox button on the wheel for 2 seconds.

FRANÇAIS: ALLUMER / ETEINDRE LA CONSOLE XBOX ONE AVEC LE VOLANT TX RACING WHEEL

- **Pour éteindre la console Xbox One, vous pouvez utiliser :**
 - Kinect
 - ou le bouton Xbox de la console
 - ou le bouton Xbox du volant.

La led de la console et la Led du volant s'éteignent.

- **Les ports USB de la console Xbox One sont toujours allumés (et ce même lorsque la console est éteinte) :**

Lorsque la console est éteinte (la led de la console et la led du volant sont éteintes), le volant est en mode veille et n'est pas complètement éteint :

- ceci explique le très léger bruit pouvant provenir du volant (car le volant est toujours alimenté par le port USB de la console).
- ceci explique pourquoi le ventilateur du volant ne s'éteint pas s'il était en marche avant que la console soit éteinte (car le volant est toujours alimenté par le port USB de la console, mais le capteur de température du volant qui gère le ventilateur est désactivé).

Vous pouvez débrancher le connecteur USB du volant. Ce très léger bruit disparaîtra complètement et le ventilateur s'éteindra.

- **Pour allumer la console Xbox One, vous pouvez utiliser :**
 - Kinect
 - ou le bouton Xbox de la console

N'utilisez pas le bouton Xbox du volant pour allumer la console (sinon, vous devrez débrancher et rebrancher le connecteur USB du volant pour que celui-ci soit reconnu par la console).

- **Dans le menu de la console, si vous débranchez et rebranchez le connecteur USB du volant :**

Le volant s'autocalibre automatiquement, mais termine en position tête en bas (avec le logo inversé). Ceci est tout à fait normal.

Le volant retourne automatiquement parfaitement au centre (avec le logo dans la bonne position) dès que vous aurez lancé votre jeu de course ou si appuyez pendant 2 secondes sur le bouton Xbox du volant.

DEUTSCH: AN- UND AUSSCHALTEN DER XBOX ONE KONSOLE MIT DEM TX RACING WHEEL

- **Sie können die Xbox One Konsole via:**

- Kinect
- oder dem Xbox Button an der Konsole
- oder dem Xbox Button am Lenkrad

- **ausschalten.**

Die LED an der Konsole und dem Lenkrad erlischt dann.

- **Die USB-Anschlüsse der Xbox One sind immer aktiv (auch wenn die Konsole ausgeschaltet ist):**

Wenn die Konsole ausgeschaltet ist (die LED der Konsole und des Lenkers sind aus), befindet sich der Lenker im Stand-by-Modus und ist nicht völlig abgeschaltet:

- Sie könnten sehr leise Geräusche aus dem Lenkrad vernehmen, weil das Lenkrad immer noch vom USB-Port der Konsole mit Strom versorgt wird.
- Der Lüfter des Lenkers lässt sich nicht ausschalten, wenn dieser eingeschaltet wurde, bevor die Konsole ausgeschaltet wurde (das Lenkrad wird immer vom USB-Port der Konsole stromversorgt und der Temperatursensor des Rades, der den Lüfter kontrolliert, ist inaktiv).
- Ziehen Sie den USB-Stecker des Lenkers ab. Die leisen Geräusche verschwinden völlig und der Lüfter schaltet sich aus.

- **Sie können die Xbox One Konsole via:**

- Kinect
- oder dem Xbox Button an der Konsole

- **anschalten.**

Nutzen Sie niemals den Xbox Button des Lenkers, um die Konsole einzuschalten (andernfalls wird es nötig sein, den USB-Stecker des Lenkers abzuziehen und anschließend wieder einzustecken, damit der Lenker von der Konsole erkannt wird).

- **Im Menü der Konsole, wenn Sie den USB-Stecker des Lenkrads abziehen und dann wieder einstecken:**

Das Lenkrad kalibriert sich selbst, wird aber in der Kopflage stoppen (das ist normal). Das Lenkrad wird automatisch in seine physikalische Mittenposition zurückkehren, wenn Sie Ihr Rennspiel starten oder wenn Sie den Xbox Button am Lenker für 2 Sekunden drücken.

NEDERLANDS: DE XBOX ONE CONSOLE UIT EN AAN ZETTEN MET HET TX RACING WHEEL

- **U kunt de Xbox One console Uit zetten met:**

- de Kinect
- of de Xbox-knop op de console
- of de Xbox-knop op het stuur.

Als u dit doet, gaan de LED op de console en de LED op het stuur Uit.

- **De USB-poorten op de Xbox One staan altijd Aan (zelfs als de console Uit staat).**

Wanneer de console Uit staat (de LED op de console en op het stuur zijn Uit), is het stuur in standby-modus en staat het niet helemaal Uit.

- Omdat het stuur nog steeds stroom ontvangt van de USB-poort van de console, maakt het stuur mogelijk zachte geluiden.
- De ventilator van het stuur blijft draaien als hij dat deed toen de console werd uitgeschakeld. Het stuur blijft namelijk stroom ontvangen van de USB-poort van de console en de temperatuursensor van het stuur is nu uitgeschakeld.

Koppel de USB-connector los van het stuur. Het stuur zal nu geen geluid meer maken en de ventilator zal stoppen.

- **U kunt de Xbox One console Aan zetten met:**

- de Kinect
- of de Xbox-knop op de console.

Gebruik nooit de Xbox-knop op het stuur om de console Aan te zetten. Doet u dit toch, dan moet de USB-connector losgemaakt worden van het stuur en weer aangesloten worden, wil het stuur herkend worden door de console.

- **Als u de USB-connector heeft losgekoppeld, sluit deze dan weer aan in het console-menu:**

Het stuur kalibreert zichzelf maar zal 180 graden gedraaid stoppen (dit is normaal). Het stuur zal automatisch terugdraaien naar de fysieke middenstand zodra u een racegame start of twee seconden op de Xbox-knop op het stuur drukt.

ITALIANO: ACCENDERE / SPEGNERE LA CONSOLE XBOX ONE CON IL VOLANTE TX RACING WHEEL

- **Per spegnere la console Xbox One, puoi utilizzare:**

- Kinect
- o il pulsante Xbox della console
- oppure il pulsante Xbox del volante.

Il LED della console e il LED del volante si accenderanno.

- **Le porte USB della console Xbox One sono sempre illuminate (anche a console spenta) :**

Anche se la console è spenta (il LED della console e il LED del volante risultano spenti), il volante si trova in modalità stand-by, ovvero non completamente spento:

- ciò spiega l'eventuale leggerissimo rumore proveniente dal volante (dato che il volante continua a essere alimentato dalla porta USB della console).
- ciò spiega perché la ventola del volante, se accesa, non si spegne prima dello spegnimento della console (poiché il volante continua a essere alimentato dalla porta USB della console, ma il termometro per la temperatura del volante, che controlla la ventola, è disattivato).

Puoi scollegare il connettore USB del volante. Questo rumore appena percepibile sparirà e la ventola si spegnerà.

- **Per accendere la console Xbox One, puoi utilizzare:**

- Kinect
- o il pulsante Xbox della console

Non utilizzare il pulsante Xbox del volante per accendere la console (altrimenti, dovrai scollegare e ricollegare il connettore USB del volante affinché quest'ultimo venga riconosciuto dalla console).

- **Nel menu della console, se scolleghi e ricolleghi il connettore USB del volante :**

Il volante si calibra automaticamente, ma termina la procedura posizionato a testa in giù (con il logo capovolto). Tutto ciò è perfettamente normale.

Non appena avrai avviato il tuo gioco di guida o dopo aver premuto per 2 secondi il pulsante Xbox del volante, quest'ultimo ritornerà perfettamente in posizione centrale (con il logo orientato correttamente).

ESPAÑOL: APAGAR / ENCENDER LA CONSOLA XBOX ONE CON TX RACING WHEEL

- **Puedes apagar la consola Xbox One usando:**

- Kinect
- o el botón Xbox de la consola
- o el botón Xbox del volante

A continuación, se apagan el LED de la consola y el del volante.

- **Los puertos USB de la Xbox One siempre están encendidos (incluso cuando la consola está apagada):**

Cuando la consola está apagada (el LED de la consola y el del volante están apagados), el volante está en modo de reposo y no totalmente apagado:

- Puede que oigas un ruido muy pequeño proveniente del volante porque sigue alimentado mediante el puerto USB de la consola.
- El ventilador del volante no se apaga si estaba encendido antes de apagarse la consola (el volante siempre está alimentado mediante el puerto USB de la consola, y el sensor de temperatura del volante que gestiona el ventilador está inactivo).

Desenchufa el conector USB del volante. El ruidito desaparecerá por completo y el ventilador se apagará.

- **Puedes encender la consola Xbox One usando:**

- Kinect
- o el botón Xbox de la consola

No uses el botón Xbox del volante para encender la consola (de lo contrario, será necesario desconectar la clavija USB del volante y, a continuación, volverla a conectar, para que el volante sea reconocido por la consola).

- **En el menú de la consola, si desconectas la clavija USB del volante y luego la vuelves a conectar:**

El volante se calibra, pero se parará en la posición invertida (esto es normal). El volante volverá automáticamente a su centro físico en cuanto ejecutes un juego de carreras o si pulsas el botón Xbox del volante durante 2 segundos.

PORTUGUÊS: DESLIGAR/LIGAR A CONSOLA XBOX ONE COM O TX RACING WHEEL

- **Pode desligar a consola Xbox One utilizando:**

- Kinect
- ou o botão Xbox na consola
- ou o botão Xbox no volante

Em seguida, o LED na consola e no volante apaga-se.

- **As portas USB na Xbox One estão sempre ligadas (mesmo que a consola esteja desligada):**

Quando a consola está desligada (o LED na consola e no volante está apagado), o volante encontra-se em modo de espera e não completamente desligado:

- Poderá ouvir um ruído muito ligeiro proveniente do volante porque este continua ligado à porta USB da consola.
- A ventoinha do volante não se desliga se estava ligada antes de a consola ser desligada (o volante continua a ser alimentado pela porta USB da consola e o sensor de temperatura do volante que gere a ventoinha está inativo).

Desligue o conector USB do volante. O ruído ligeiro desaparecerá por completo e a ventoinha desligar-se-á.

- **Pode ligar a consola Xbox One utilizando:**

- Kinect
- ou o botão Xbox na consola

Não utilize o botão Xbox no volante para ligar a consola (caso contrário, será necessário desligar a ficha USB do volante e voltar a ligá-la, para que o volante seja reconhecido pela consola).

- **No menu da consola, se desligar a ficha USB do volante e voltar a ligá-la:**

O volante autocalibra-se, mas irá parar na posição invertida (isto é normal). O volante regressará automaticamente ao respetivo centro físico assim que iniciar o seu jogo de corridas de automóveis ou se premir o botão Xbox no volante durante 2 segundos.

РУССКИЙ: ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ КОНСОЛИ XBOX ONE С ПОМОЩЬЮ РУЛЕВОЙ СИСТЕМЫ TX RACING WHEEL

- **Консоль Xbox One можно выключить следующим способом:**

- с помощью Kinect;
- с помощью кнопки Xbox на консоли;
- с помощью кнопки Xbox на руле.

Индикаторы на руле и на консоли гаснут.

- **USB-порты консоли Xbox One всегда включены (даже при выключенной консоли)**

Если консоль выключена (индикаторы на консоли и на руле не горят), рулевая система находится в режиме ожидания, но не выключена полностью:

- рулевая система может издавать тихий звук, так как она получает питание по USB-шине;
- если при выключении консоли вентилятор рулевой системы работал, он не выключается (рулевая система постоянно получает питание по USB-шине, а ее датчик температуры, управляющий вентилятором, выключен).

Отсоедините USB-кабель от рулевой системы. Шум работы пропадет, и вентилятор выключится.

- **Консоль Xbox One можно включить следующим способом:**

- с помощью Kinect;
- с помощью кнопки Xbox на консоли.

Не пытайтесь включить консоль с помощью кнопки Xbox на руле (в противном случае придется отсоединить от рулевой системы USB-кабель и снова подключить его, чтобы консоль смогла распознать рулевую систему).

- **При отключении и повторном подключении USB-кабеля от рулевой системы**

Выполняется автокалибровка руля, и руль останавливается в перевернутом положении (это нормально). Руль автоматически вернется к своему физическому центру при запуске гоночной игры или при нажатии кнопки Xbox на руле в течение 2 секунд.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΟΝΣΟΛΑΣ XBOX ONE ΜΕ ΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ TX RACING WHEEL

- **Μπορείτε να απενεργοποιήσετε την κονσόλα Xbox One χρησιμοποιώντας τα εξής:**
 - Το χειριστήριο Kinect
 - ή το κουμπί Xbox που βρίσκεται επάνω στην κονσόλα
 - ή το κουμπί Xbox που βρίσκεται επάνω στο τιμόνι.

Τότε η ενδεικτική λυχνία LED στην κονσόλα και στο τιμόνι απενεργοποιείται.

- **Οι θύρες USB στην κονσόλα Xbox One είναι πάντα ενεργοποιημένες (ακόμη και όταν η κονσόλα είναι απενεργοποιημένη):**

Όταν η κονσόλα είναι απενεργοποιημένη (η ενδεικτική λυχνία LED στην κονσόλα και στο τιμόνι είναι απενεργοποιημένη), το τιμόνι βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και δεν έχει απενεργοποιηθεί πλήρως:

 - Μπορεί να ακούσετε έναν πολύ μικρό θόρυβο από το τιμόνι επειδή εξακολουθεί να τροφοδοτείται με ρεύμα από τη θύρα USB της κονσόλας.
 - Ο ανεμιστήρας του τιμονιού δεν απενεργοποιείται αν είχε ενεργοποιηθεί πριν την απενεργοποίηση της κονσόλας (το τιμόνι τροφοδοτείται με ρεύμα πάντα από τη θύρα USB της κονσόλας και ο αισθητήρας θερμοκρασίας του τιμονιού που διαχειρίζεται τον ανεμιστήρα είναι ανενεργός).

Αφαιρέστε το βύσμα USB από την πρίζα. Ο μικρός θόρυβος θα εξαλειφθεί εντελώς και ο ανεμιστήρας θα απενεργοποιηθεί.

- **Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την κονσόλα Xbox One χρησιμοποιώντας τα εξής:**
 - Το χειριστήριο Kinect
 - ή το κουμπί Xbox που βρίσκεται επάνω στην κονσόλα.

Μην χρησιμοποιείτε το κουμπί Xbox στο τιμόνι για να ενεργοποιήσετε την κονσόλα (διαφορετικά θα πρέπει να αποσυνδέσετε το βύσμα USB από το τιμόνι, μετά επανασυνδέστε ώστε η κονσόλα να αναγνωρίζει το τιμόνι).

- **Στο μενού της κονσόλας, αν αποσυνδέσετε το βύσμα USB από το τιμόνι, επανασυνδέστε το:**

Το τιμόνι αυτοβαθμονομείται, αλλά θα σταματήσει στην ανάποδη θέση (αυτό είναι φυσιολογικό). Το τιμόνι θα επιστρέψει αυτόματα στη φυσική του κεντρική θέση αμέσως μόλις εκκινήσετε το παιχνίδι αγώνων ταχύτητας ή αν πατήσετε το κουμπί Xbox στο τιμόνι για 2 δευτερόλεπτα.

TÜRKÇE: TX RACING WHEEL YARIŞ DİREKSİYONU İLE XBOX ONE KONSOLUNU AÇMA / KAPAMA

- **Xbox One konsolunu aşağıdakileri kullanarak kapatabilirsiniz:**

- Kinect
- veya konsoldaki Xbox düğmesi
- veya direksiyondaki Xbox düğmesi

Ardından konsoldaki LED ve direksiyon kapanır.

- **Xbox One'daki USB bağlantı noktaları her zaman Açıktır (konsol kapalı olsa bile):**

Konsol kapalıyken (konsoldaki ve direksiyondaki LED kapalıdır), direksiyon tamamen kapalı olmayıp, bekleme modundadır.

- Direksiyondan çok küçük bir sesin geldiğini duyabilirsiniz, çünkü direksiyon halen USB bağlantı noktasından güç almaktadır.
- Direksiyonun fanı, konsol kapatılmadan önce Açıkta, kapanmaz (direksiyon her zaman konsolun USB bağlantı noktasından güç alır ve fanı yöneten direksiyonun sıcaklık sensörü devredışıdır).

Direksiyondan USB konektörünü çıkarın. Küçük ses tamamen kaybolacak ve fan kapanacaktır.

- **Xbox One konsolunu aşağıdakileri kullanarak açabilirsiniz:**

- Kinect
- veya konsoldaki Xbox düğmesi

Konsolu açmak için direksiyondaki Xbox düğmesini kullanmayın (aksi halde, direksiyonun konsol tarafından tanınması için direksiyondan USB fişini sökmek ve yeniden takmak gerekecektir).

- **Konsolun menüsünde, direksiyondan USB fişini söker ardından yeniden takarsanız:**

Direksiyon kendisini kalibre eder, ancak baş aşağı pozisyonda duracaktır (bu normaldir). Direksiyon, yarış oyununuzu başlatır başlatmaz veya 2 saniyeliğine direksiyondaki Xbox düğmesine basarsanız, otomatik olarak fiziki merkezine dönecektir.

POLSKI: WYŁĄCZANIE/WŁĄCZANIE KONSOLI XBOX ONE Z KIEROWNICĄ TX RACING WHEEL

- **Konsole Xbox One można wyłączyć za pomocą:**

- czujnika Kinect
- przycisku Xbox w konsoli
- przycisku Xbox na kierownicy

Powoduje to wyłączenie diody w konsoli i na kierownicy.

- **Porty USB konsoli Xbox One są zawsze włączone (nawet jeśli konsola jest wyłączona):**

Gdy konsola jest wyłączona (diody w konsoli i na kierownicy nie świecą), kierownica znajduje się w trybie gotowości, a więc nie jest całkowicie wyłączona:

- Z kierownicy może dochodzić bardzo cichy szum, ponieważ jest ona wciąż zasilana za pośrednictwem portu USB konsoli.
- Wentylator kierownicy nie wyłącza się, jeśli był włączony przed wyłączeniem konsoli (kierownica jest cały czas zasilana przez port USB konsoli, a znajdujący się w kierownicy czujnik temperatury, który steruje pracą wentylatora, jest nieaktywny).

Odłącz złącze USB od kierownicy. Cichy szum zniknie, a wentylator wyłączy się.

- **Konsole Xbox One można włączyć za pomocą:**

- czujnika Kinect
- przycisku Xbox w konsoli

Nie włączaj konsoli przy użyciu przycisku Xbox na kierownicy (w przeciwnym razie konieczne będzie odłączenie wtyczki USB od kierownicy, a następnie jej ponowne podłączenie, aby konsola mogła rozpoznać kierownicę).

- **W menu konsoli — w przypadku odłączenia wtyczki USB od kierownicy, a następnie jej ponownego podłączenia:**

Kierownica skalibruje się automatycznie, ale zatrzyma się w położeniu dołem do góry (jest to normalne). Kierownica automatycznie powróci w fizyczne położenie środkowe z chwilą uruchomienia gry lub przytrzymania przez 2 sekundy przycisku Xbox na kierownicy.

العربية: تشغيل / إيقاف تشغيل وحدة تحكم XBOX ONE مع عجلة سباق TX RACING WHEEL

- يمكنك إيقاف تشغيل وحدة تحكم Xbox One باستخدام:
 - كينكت

- أو زر Xbox على وحدة التحكم
- أو زر Xbox على عجلة السباق

حينئذ يتم إيقاف تشغيل مؤشر LED على وحدة التحكم وعجلة السباق.

- **دائمًا ما تكون منافذ USB على Xbox One قيد التشغيل (حتى عندما تكون وحدة التحكم قيد إيقاف التشغيل):**

عندما تكون وحدة التحكم قيد إيقاف التشغيل (مؤشر LED على وحدة التحكم وعجلة السباق قيد إيقاف التشغيل)، تكون عجلة السباق في وضع الاستعداد، وليست قيد إيقاف التشغيل تمامًا:

- قد تسمع ضوضاء خافتة صادرة من عجلة السباق لأنها مازالت قيد التشغيل بواسطة منفذ USB على وحدة التحكم.
- لا يتم إيقاف تشغيل مروحة عجلة السباق إذا تم تشغيلها قبل إيقاف تشغيل وحدة التحكم (يتم تشغيل عجلة السباق دائمًا بواسطة منفذ USB الخاص بوحدة التحكم، ويكون مستشعر درجة حرارة عجلة السباق الذي يدير المروحة غير نشط).
- قم بفصل موصل USB من عجلة السباق. ستختفي الضوضاء الخافتة نهائيًا، وسيتم إيقاف تشغيل المروحة.

- يمكنك تشغيل وحدة تحكم Xbox One باستخدام:

- كينكت

- أو زر Xbox على وحدة التحكم

لا تستخدم زر Xbox الموجود على عجلة السباق لتشغيل وحدة التحكم (وإلا سيتعين فصل مقبس USB من عجلة السباق، ثم إعادة توصيله، لكي تتعرف وحدة التحكم على عجلة السباق).

- **في قائمة وحدة التحكم، إذا قمت بفصل مقبس USB من عجلة السباق، ثم إعادة توصيله:**
فتعمل عجلة السباق على معايرة نفسها، لكنها ستتوقف في وضع مقلوب (هذا طبيعي). ستعود عجلة السباق إلى مركزها الطبيعي بمجرد بدء لعبة السباق أو الضغط على زر Xbox على عجلة السباق لمدة ثانيتين.