

TS-PC RACER

Ferrari 488 Challenge Edition

Fanaleds を使ってゲーム内でLED を使用する手順

1

PC にドライバをダウンロードしてインストールします。*
<https://support.thrustmaster.com/product/tspcracerferrari488challengeedition>

2

Fanaleds をダウンロードしてインストールします。**
<http://fanaleds.com/downloads>

3

ゲーム起動時には、ステアリングコントローラーが接続されていて、PC 上で Fanaleds が実行されていることを確認してください。

4

ゲームを自動で設定します。
Fanaleds で「Help (ヘルプ)」「Setup games automatically (ゲームを自動設定)」を選択します。
手動で設定する場合:
<http://fanaleds.com/readme> にアクセスします。
設定したいゲームに関する指示に従ってください。

5

これでプレイの準備ができました。ゲームを起動してください。

*詳しくは、TS-PC RACER Ferrari 488 Challenge Edition ステアリングコントローラーのユーザーズマニュアルの「PCに取り付ける」のセクションを参照してください。

**Fanaleds 対応ゲームのリストはこちら: <http://fanaleds.com/readme>

ビデオチュートリアルはこちら <http://fanaleds.com/media>

Fanaleds に関するお問い合わせ: <https://fanaleds.com/contact>