

# FAQs: Thrustmaster Y-350X 7.1 POWERED Gaming Headset



[ENGLISH](#)

[FRANÇAIS](#)

[DEUTSCH](#)

[NEDERLANDS](#)

[ITALIANO](#)

[ESPAÑOL](#)

[PORTUGUÊS](#)

[РУССКИЙ](#)

[ΕΛΛΗΝΙΚΑ](#)

[TÜRKÇE](#)

[POLSKI](#)

[العربية](#)

## ENGLISH

# Thrustmaster Y-350X 7.1 POWERED Gaming Headset



### FAQ 1: How do I power off the Y Sound Commander?

To power off the Y Sound Commander and preserve its battery, power off the Xbox One gamepad by pressing the **Xbox** button on the gamepad.

Note: if you are using the Xbox One Play & Charge Kit for the Xbox One gamepad, you must disconnect the Y Sound Commander from the gamepad in order to completely power off the Y Sound Commander.

### FAQ 2: The microphone isn't working. What should I do?

1. Make sure that your microphone is properly connected to the headset.
2. Make sure that the headset is properly connected to the Y Power Pack.
3. Make sure that the microphone LED indicator is lit up (in green) on the Y Sound Commander.

If the microphone still isn't working after having followed the steps set out above, disconnect the Y Sound Commander from the Xbox One gamepad, and then connect it to the gamepad again.

### FAQ 3: The audio isn't working. What should I do?

1. Make sure that the headset is properly connected to the Y Power Pack.
2. Make sure that the Y Sound Commander is properly connected to the Xbox One gamepad (the LEDs on the Y Sound Commander control panel must be lit up).
3. Make sure that the Xbox One gamepad is powered on, and paired with the console.
4. Make sure that the Xbox One gamepad is up-to-date: <http://support-origin.xbox.com/en-US/xbox-one/accessories/update-controller-for-stereo-headset-adapter>

If the audio still isn't working after having followed the steps set out above, disconnect the Y Sound Commander from the Xbox One gamepad. Power off your gamepad and then power it back on again, then reconnect the Y Sound Commander to the gamepad.

## FRANÇAIS

# Casque gaming Thrustmaster Y-350X 7.1 POWERED



### FAQ 1 : Comment mettre hors tension le Y Sound Commander ?

Afin de mettre hors tension le Y Sound Commander et préserver sa batterie, éteignez la manette de jeu Xbox One en appuyant sur la touche **Xbox**.

Remarque : si vous utilisez le Kit Play & Charge pour manette Xbox One, vous devrez débrancher le Y Sound Commander de la manette afin de l'éteindre totalement.

### FAQ 2 : Le microphone ne fonctionne pas. Que dois-je faire ?

1. Assurez-vous que votre micro est correctement branché sur le casque.
2. Vérifiez que le casque est correctement branché sur le Y Power Pack.
3. Assurez-vous que la LED du microphone est bien allumée (vert) sur le Y Sound Commander.

Si le microphone ne fonctionne toujours pas, débranchez puis rebranchez le Y Sound Commander de la manette de jeu Xbox One.

### FAQ 3 : L'audio ne fonctionne pas. Que dois-je faire ?

1. Vérifiez que le casque est correctement branché sur le Y Power Pack.
2. Vérifiez que le Y Sound Commander est correctement branché sur la manette Xbox One (les LEDs du panneau de contrôle du Y Sound Commander doivent être allumées).
3. Assurez-vous que la manette Xbox One est bien allumée et appairée à la console.
4. Assurez-vous que la manette Xbox One est à jour : <http://support-origin.xbox.com/fr-FR/xbox-one/accessories/update-controller-for-stereo-headset-adapter>

Si l'audio ne fonctionne toujours pas, débranchez le Y Sound Commander de la manette Xbox One, éteignez puis rallumez votre manette et rebranchez le Y Sound Commander sur la manette.

## DEUTSCH

# Thrustmaster Y-350X 7.1 POWERED Gaming-Headset



### FAQ 1: Wie schalte ich den Y Sound Commander aus?

Um den Y Sound Commander auszuschalten und um seine Batterieenergie zu schonen, schalten Sie das Xbox One Gamepad durch Drücken des **Xbox** Buttons auf dem Gamepad aus.

Bitte beachten Sie: Falls Sie das Xbox One Spiel- & Ladekit für das Xbox One Gamepad nutzen, müssen Sie den Y Sound Commander vom Gamepad trennen, damit der Y Sound Commander völlig ausgeschaltet ist.

### FAQ 2: Das Mikrofon funktioniert nicht. Was soll ich tun?

1. Stellen Sie sicher, daß Ihr Mikrofon richtig an das Headset angeschlossen ist.
2. Stellen Sie sicher, daß das Headset richtig an das Y Power Pack angeschlossen ist.
3. Stellen Sie sicher, daß die LED-Anzeige des Mikrofons am Y Sound Commander grün leuchtet.

Falls das Mikrofon nach Durchführung der oben genannten Schritte dennoch nicht funktioniert, trennen Sie den Y Sound Commander vom Xbox One Gamepad und schließen diesen erneut wieder an das Gamepad an.

### FAQ 3: Der Ton funktioniert nicht. Was soll ich tun?

1. Stellen Sie sicher, daß das Headset richtig an das Y Power Pack angeschlossen ist.
2. Stellen Sie sicher, daß der Y Sound Commander richtig an das Xbox One Gamepad (die LEDs auf dem Y Sound Commander Bedienteil müssen leuchten) angeschlossen ist.
3. Stellen Sie sicher, daß das Xbox One Gamepad angeschaltet ist und mit der Konsole gekoppelt ist.
4. Stellen Sie sicher, daß das Xbox One Gamepad auf dem neusten Stand ist: <http://support-origin.xbox.com/de-DE/xbox-one/accessories/update-controller-for-stereo-headset-adapter>

Falls der Ton nach Durchführung der oben genannten Schritte dennoch nicht funktioniert, trennen Sie den Y Sound Commander vom Xbox One Gamepad. Schalten Sie Ihr Gamepad aus und schalten es dann erneut wieder ein. Schließen Sie nun den Y Sound Commander wieder an das Gamepad an.

## NEDERLANDS

# Thrustmaster Y-350X 7.1 POWERED Gaming Headset



### FAQ 1: Hoe zet ik de Y Sound Commander UIT?

U kunt de Y Sound Commander UIT zetten en daarmee de accu sparen door de Xbox One gamepad UIT te zetten. U zet de gamepad UIT door op de **Xbox** knop op de gamepad te drukken.

Opmerking: als u de Xbox One Play & Charge Kit gebruikt voor de Xbox One gamepad, moet u de Y Sound Commander loskoppelen van de gamepad om de Y Sound Commander volledig UIT te kunnen zetten.

### FAQ 2: De microfoon werkt niet. Wat moet ik doen?

1. Controleer dat de microfoon correct is aangesloten op de headset.
2. Controleer dat de headset correct is aangesloten op de Y Power Pack.
3. Controleer dat de LED-indicator van de microfoon op de Y Sound Commander groen brandt.

Als na deze controles de microfoon nog steeds niet werkt, koppel dan de Y Sound Commander los van de Xbox One gamepad en sluit deze daarna weer opnieuw aan.

### FAQ 3: Het geluid werkt niet. Wat moet ik doen?

1. Controleer dat de headset correct is aangesloten op de Y Power Pack.
2. Controleer dat de Y Sound Commander correct is aangesloten op de Xbox One gamepad (de LED's op het Y Sound Commander controlepaneel moeten branden).
3. Controleer dat de Xbox One gamepad AAN staat en is gekoppeld met de console.
4. Controleer dat de software van Xbox One gamepad up-to-date is: <http://support-origin.xbox.com/nl-NL/xbox-one/accessories/update-controller-for-stereo-headset-adapter>

Als na deze controles het geluid nog steeds niet werkt, koppel dan de Y Sound Commander los van de Xbox One gamepad. Zet de gamepad UIT en daarna weer AAN. Sluit daarna de Y Sound Commander weer aan op de gamepad.

ITALIANO

## Cuffie per videogiochi Thrustmaster Y-350X 7.1 POWERED



### FAQ 1: Come posso spegnere l'Y Sound Commander?

Per spegnere l'Y Sound Commander, risparmiando la carica della batteria, spegni il gamepad della Xbox One premendo il pulsante **Xbox** del gamepad.

Nota: se stai utilizzando l'Xbox One Kit Play & Charge per il gamepad della Xbox One, per poter spegnere completamente l'Y Sound Commander dovrai scollegare quest'ultimo dal gamepad.

### FAQ 2: Il microfono non funziona. Cosa posso fare?

1. Assicurati che il tuo microfono sia correttamente connesso alle cuffie.
2. Assicurati che le cuffie sia correttamente connesse all'Y Power Pack.
3. Assicurati che il LED del microfono dell'Y Sound Commander sia acceso (luce verde).

Qualora, pur avendo seguito le suddette raccomandazioni, il microfono continuasse a non funzionare, scollega l'Y Sound Commander dal gamepad dell'Xbox One, dopodiché ricollegalo nuovamente al gamepad.

### FAQ 3: L'audio non funziona. Cosa posso fare?

1. Assicurati che le cuffie siano correttamente connesse all'Y Power Pack.
2. Assicurati che l'Y Sound Commander sia correttamente connesso al gamepad dell'Xbox One (i LED del pannello di controllo dell'Y Sound Commander devono essere accesi).
3. Assicurati che il gamepad dell'Xbox One sia acceso e sincronizzato con la console.
4. Assicurati che il gamepad dell'Xbox One sia aggiornato: <http://support-origin.xbox.com/it-IT/xbox-one/accessories/update-controller-for-stereo-headset-adapter>

Qualora, pur avendo seguito le suddette raccomandazioni, l'audio continuasse a non funzionare, scollega l'Y Sound Commander dal gamepad dell'Xbox One. Spegni il tuo gamepad e riaccendilo nuovamente, quindi ricollega l'Y Sound Commander al gamepad.

ESPAÑOL

## Auriculares para juegos Thrustmaster Y-350X 7.1 POWERED



### Pregunta frecuente 1: ¿Cómo apago el Y Sound Commander?

Para apagar el Y Sound Commander y conservar su batería, apaga el gamepad de Xbox One pulsando el botón **Xbox** del gamepad.

Nota: si estás usando el Kit Carga & Juega Xbox One para el gamepad de Xbox One, debes desconectar el Y Sound Commander del gamepad para apagar por completo el Y Sound Commander.

### Pregunta frecuente 2: El micrófono no funciona. ¿Qué debo hacer?

1. Asegúrate de que el micrófono esté conectado correctamente a los auriculares.
2. Asegúrate de que los auriculares estén conectados adecuadamente al Y Power Pack.
3. Asegúrate de que el indicador LED del micrófono esté encendido (en verde) en el Y Sound Commander.

Si el micrófono sigue sin funcionar tras haber seguido los pasos indicados arriba, desconecta el Y Sound Commander del gamepad de Xbox One y, a continuación, vuelve a conectarlo de nuevo al gamepad.

### Pregunta frecuente 3: El audio no funciona. ¿Qué debo hacer?

1. Asegúrate de que los auriculares estén conectados adecuadamente al Y Power Pack.
2. Asegúrate de que el Y Sound Commander esté conectado correctamente al gamepad de Xbox One (los LED del panel de control Y Sound Commander deben estar encendidos).
3. Asegúrate de que el gamepad de Xbox One esté encendido y emparejado con la consola.
4. Asegúrate de que el gamepad de Xbox One esté actualizado: <http://support-origin.xbox.com/es-ES/xbox-one/accessories/update-controller-for-stereo-headset-adapter>

Si el audio sigue sin funcionar tras haber seguido los pasos anteriores, desconecta el Y Sound Commander del gamepad de Xbox One. Apaga el gamepad y vuelve a encenderlo de nuevo, para luego volver a conectar el Y Sound Commander al gamepad.

## PORTUGUÊS

# Auscultadores para jogos Thrustmaster Y-350X 7.1 POWERED



### FAQ 1: Como desligo o Y Sound Commander?

Para desligar o Y Sound Commander e conservar a carga da bateria, desligue o gamepad da Xbox One premindo o botão **Xbox** no gamepad.

Nota: se estiver a utilizar o Kit Jogar e Carregar Xbox One para o gamepad da Xbox One, deve desligar o Y Sound Commander do gamepad de modo a desligar completamente o Y Sound Commander.

### FAQ 2: O microfone não funciona. O que devo fazer?

1. Certifique-se de que o microfone está corretamente ligado aos auscultadores.
2. Certifique-se de que o microfone está corretamente ligado ao Y Power Pack.
3. Certifique-se de que o indicador LED do microfone está aceso (a verde) no Y Sound Commander.

Se o microfone ainda não funcionar depois de ter seguido os passos indicados acima, desligue o Y Sound Commander do gamepad da Xbox One e em seguida volte a ligá-lo ao gamepad.

### FAQ 3: O áudio não funciona. O que devo fazer?

1. Certifique-se de que o microfone está corretamente ligado ao Y Power Pack.
2. Certifique-se de que o Y Sound Commander está corretamente ligado ao gamepad da Xbox One (os LED no painel de controlo do Y Sound Commander devem estar acesos).
3. Certifique-se de que o gamepad da Xbox One está ligado e emparelhado com a consola.
4. Certifique-se de que o gamepad da Xbox One está atualizado: <http://support-origin.xbox.com/pt-PT/xbox-one/accessories/update-controller-for-stereo-headset-adapter>

Se o áudio ainda não funcionar depois de ter seguido os passos indicados acima, desligue o Y Sound Commander do gamepad da Xbox One. Desligue o gamepad, volte a ligá-lo em seguida ligue novamente o Y Sound Commander ao gamepad.



РУССКИЙ

## Игровая гарнитура Thrustmaster Y-350X 7.1 POWERED



### ЧаВо 1. Как отключить питание Y Sound Commander?

Чтобы отключить питание Y Sound Commander для экономии ресурса аккумулятора, выключите игровой пульт Xbox One с помощью кнопки **Xbox** на нем.

Примечание: если с пультом Xbox One используется Зарядное устройство Xbox One, для полного выключения Y Sound Commander его следует отключить от игрового пульта.

### ЧаВо 2. Микрофон не работает должным образом. Что делать?

1. Убедитесь, что микрофон правильно подключен к гарнитуре.
2. Убедитесь, что гарнитура правильно подключена к источнику питания Y Power Pack.
3. Убедитесь, что индикатор микрофона на Y Sound Commander горит (зеленым).

Если после выполнения вышеописанных действий микрофон по-прежнему не работает, отключите Y Sound Commander от игрового пульта Xbox One и снова подключите его.

### ЧаВо 3. Звук не работает. Что делать?

1. Убедитесь, что гарнитура правильно подключена к источнику питания Y Power Pack.
2. Убедитесь, что Y Sound Commander правильно подключен к игровому пульту Xbox One (индикаторы на панели управления Y Sound Commander должны гореть).
3. Убедитесь, что игровой пульт Xbox One включен и сопряжен с консолью.
4. Убедитесь, что ПО игрового пульта Xbox One обновлено: <http://support-origin.xbox.com/ru-RU/xbox-one/accessories/update-controller-for-stereo-headset-adapter>

Если после выполнения вышеописанных действий аудио по-прежнему не работает, отключите Y Sound Commander от игрового пульта Xbox One. Выключите питание игрового пульта, снова включите его и повторно подключите к пульту Y Sound Commander.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

## Thrustmaster Y-350X 7.1 POWERED ΣΕΤ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ



### Συχνή ερώτηση 1: Πώς απενεργοποιώ το Y Sound Commander;

Για να απενεργοποιήσετε το Y Sound Commander και να εξοικονομήσετε διάρκεια στην μπαταρία του, απενεργοποιήστε το χειριστήριο για παιχνίδια Xbox One πατώντας το κουμπί **Xbox** που υπάρχει επάνω στο χειριστήριο.

Σημείωση: αν χρησιμοποιείτε το Kit φόρτισης κατά το παιχνίδι Xbox One για το χειριστήριο Xbox One, πρέπει να αποσυνδέσετε το Y Sound Commander από το χειριστήριο για να ολοκληρώσετε την απενεργοποίηση του Y Sound Commander.

### Συχνή ερώτηση 2: Το μικρόφωνο δεν λειτουργεί. Τι πρέπει να κάνω;

1. Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνό σας έχει συνδεθεί σωστά στο σετ ακουστικών.
2. Βεβαιωθείτε ότι το σετ ακουστικών έχει συνδεθεί σωστά στο Y Power Pack.
3. Βεβαιωθείτε ότι η ένδειξη LED του μικροφώνου είναι αναμμένη (σε πράσινο χρώμα) στο Y Sound Commander.

Αν το μικρόφωνο εξακολουθεί να μην λειτουργεί αφού ακολουθήσετε τα παραπάνω βήματα, αποσυνδέστε το Y Sound Commander από το χειριστήριο Xbox One, και μετά συνδέστε το στο χειριστήριο ξανά.

### Συχνή ερώτηση 3: Ο ήχος δεν λειτουργεί. Τι πρέπει να κάνω;

1. Βεβαιωθείτε ότι το σετ ακουστικών έχει συνδεθεί σωστά στο Y Power Pack.
2. Βεβαιωθείτε ότι το Y Sound Commander έχει συνδεθεί σωστά στο χειριστήριο Xbox One (οι ενδείξεις LED στον πίνακα ελέγχου Y Sound Commander πρέπει να είναι αναμμένες).
3. Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο Xbox One είναι αναμμένο και έχει συζευχθεί με την κονσόλα.
4. Βεβαιωθείτε ότι το χειριστήριο Xbox One είναι ενημερωμένο: <http://support-origin.xbox.com/el-GR/xbox-one/accessories/update-controller-for-stereo-headset-adapter>

Αν ο ήχος εξακολουθεί να μην λειτουργεί αφού ακολουθήσετε τα παραπάνω βήματα, αποσυνδέστε το Y Sound Commander από το χειριστήριο Xbox One. Απενεργοποιήστε το χειριστήριό σας για παιχνίδια και μετά ενεργοποιήστε το ξανά, κι έπειτα επανασυνδέστε το Y Sound Commander στο χειριστήριο.

## TÜRKÇE

# Thrustmaster Y-350X 7.1 POWERED Oyun Kulaklığı



### SSS 1: Y Sound Commander nasıl kapatılır?

Y Sound Commander'ı kapatarak pil tasarrufu yapmak için oyun pedi üzerindeki **Xbox** düğmesine basarak Xbox One oyun pedini kapatın.

Not: Xbox One oyun pedi için Xbox One Oyna ve Şarj Et Seti kullanıyorsanız Y Sound Commander'ı tamamen kapatmak için Y Sound Commander'ı oyun pedinden ayırmanız gerekir.

### SSS 2: Mikrofon çalışmıyor. Ne yapmalıyım?

1. Mikrofonun kulaklığa düzgün bağlandığını kontrol edin.
2. Kulaklığın Y Power Pack'e düzgün bağlandığını kontrol edin.
3. Y Sound Commander üzerindeki mikrofon LED göstergesinin yandığını (yeşil) kontrol edin.

Yukarıda belirtilen adımlardan sonra mikrofon hala çalışmıyorsa Y Sound Commander'ı Xbox One oyun pedinden ayırın ve ardından oyun pedine tekrar takın.

### SSS 3: Ses gelmiyor. Ne yapmalıyım?

1. Kulaklığın Y Power Pack'e düzgün bağlandığını kontrol edin.
2. Y Sound Commander'ın Xbox One oyun pedine düzgün bağlandığını kontrol edin (Y Sound Commander kontrol paneli üzerindeki LED'ler yanmalıdır).
3. Xbox One oyun pedinin açık olduğunu ve konsol ile eşleştirildiğini kontrol edin.
4. Xbox One oyun pedinin güncel olduğunu kontrol edin: <http://support-origin.xbox.com/tr-TR/xbox-one/accessories/update-controller-for-stereo-headset-adapter>

Yukarıda belirtilen adımlardan sonra ses hala gelmiyorsa Y Sound Commander'ı Xbox One oyun pedinden ayırın. Oyun pedini kapatın ve tekrar açın, ardından Y Sound Commander'u oyun pedine yeniden takın.

POLSKI

## Zestaw słuchawkowy dla graczy Thrustmaster Y-350X 7.1 POWERED



### Często zadawane pytanie nr 1: Jak wyłączyć kontroler Y Sound Commander?

Aby wyłączyć kontroler Y Sound Commander w celu zaoszczędzenia energii w jego baterii, wyłącz kontroler konsoli Xbox One przez naciśnięcie znajdującego się na nim przycisku **Xbox**.

Uwaga: jeśli w kontrolerze konsoli Xbox One używasz zestawu Play & Charge do Xbox One, w celu całkowitego wyłączenia kontrolera Y Sound Commander musisz go odłączyć od kontrolera konsoli.

### Często zadawane pytanie nr 2: Mikrofon nie działa. Co mam zrobić?

1. Upewnij się, że mikrofon jest prawidłowo podłączony do zestawu słuchawkowego.
2. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest prawidłowo podłączony do akumulatora Y Power Pack.
3. Upewnij się, że znajdująca się na kontrolerze Y Sound Commander kontrolka LED mikrofonu świeci się (na zielono).

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności mikrofon wciąż nie działa, odłącz kontroler Y Sound Commander od kontrolera konsoli Xbox One, a następnie podłącz go ponownie.

### Często zadawane pytanie nr 3: Dźwięk nie działa. Co mam zrobić?

1. Upewnij się, że zestaw słuchawkowy jest prawidłowo podłączony do akumulatora Y Power Pack.
2. Upewnij się, że kontroler Y Sound Commander jest prawidłowo podłączony do kontrolera konsoli Xbox One (diody na panelu sterowania kontrolera Y Sound Commander muszą się świecić).
3. Upewnij się, że kontroler konsoli Xbox One jest włączony i sparowany z konsolą.
4. Upewnij się, że kontroler konsoli Xbox One jest aktualny: <http://support-origin.xbox.com/pl-PL/xbox-one/accessories/update-controller-for-stereo-headset-adapter>

Jeśli po wykonaniu powyższych czynności dźwięk wciąż nie działa, odłącz kontroler Y Sound Commander od kontrolera konsoli Xbox One. Wyłącz kontroler konsoli, następnie włącz go ponownie, a następnie podłącz ponownie kontroler Y Sound Commander do kontrolera konsoli.

## سماعة رأس الألعاب Thrustmaster Y-350X 7.1 POWERED



### الأسئلة الشائعة 1: كيف يمكنني إيقاف تشغيل Y Sound Commander؟

لإيقاف تشغيل Y Sound Commander والحفاظ على بطاريته، قم بإيقاف تشغيل لوحة ألعاب Xbox One بالضغط على زر Xbox الموجود على لوحة الألعاب.

ملاحظة: إذا كنت تستخدم Xbox One Play & Charge Kit للوحة ألعاب Xbox One، فيجب فصل Y Sound Commander من لوحة الألعاب لإيقاف تشغيل Y Sound Commander بالكامل.

### الأسئلة الشائعة 2: الميكروفون لا يعمل. ما الذي يجب عليّ فعله؟

1. تأكد من أن الميكروفون متصل بشكل صحيح بسماعة الرأس.
2. تأكد من أن سماعة الرأس متصلة بشكل صحيح بـ Y Power Pack.
3. تأكد من أن مؤشر LED مضيء (باللون الأخضر) على Y Sound Commander.

إذا ظل الميكروفون لا يعمل بعد اتباع الخطوات المبينة أعلاه، فافصل Y Sound Commander من لوحة ألعاب Xbox One، ثم وصله بلوحة الألعاب مرة أخرى.

### الأسئلة الشائعة 3: الصوت لا يعمل. ما الذي يجب عليّ فعله؟

1. تأكد من أن سماعة الرأس متصلة بشكل صحيح بـ Y Power Pack.
2. تأكد من أن Y Sound Commander متصل بشكل صحيح بلوحة ألعاب Xbox One (يجب أن تضيء مؤشرات LED الموجودة على لوحة التحكم بـ Y Sound Commander).
3. تأكد من تشغيل لوحة ألعاب Xbox One، وإقرانها بالوحدة الرئيسية.
4. تأكد من أن لوحة ألعاب Xbox One حديثة: <http://support-origin.xbox.com/ar-SA/xbox-one/accessories/update-controller-for-stereo-headset-adapter>

إذا ظل الصوت لا يعمل بعد اتباع الخطوات المبينة أعلاه، فافصل Y Sound Commander من لوحة ألعاب Xbox One. قم بإيقاف تشغيل لوحة الألعاب ثم أعد تشغيلها مرة أخرى، ثم أعد توصيل Y Sound Commander بلوحة الألعاب.