# **THRUSTMASTER**<sup>®</sup>



English: Manual firmware update procedure (Windows 10/11)

<u>Français</u> : Procédure de mise à jour manuelle du firmware (Windows 10/11)

<u>Deutsch</u>: Anleitung zur manuellen Aktualisierung der Firmware (Windows 10/11)

Español: Procedimiento manual de actualización del firmware (Windows 10/11)

<u>Italiano</u>: Procedura manuale per l'aggiornamento del firmware (Windows 10/11)

<u>Português</u>: Procedimento de atualização manual do firmware (Windows 10/11)

<u>Nederlands</u>: Procedure voor het handmatig bijwerken van de firmware (Windows 10/11)

日本語:ファームウェア手動アップデート手順(Windows 10/11)

简体中文 : 手动执行固件更新程序 (Windows 10/11)

한국어 : 수동 펌웨어 업데이트 절차(Windows 10/11)

<u>Русский</u> : Порядок ручного обновления прошивки (Windows 10/11)

## Manual firmware update procedure (Windows 10/11)

## Required operating system: PC with Windows® 10 or higher

#### 1) Connect your T818 to the USB port of your PC and leave it switched off.

The switch button (located at the back of the servo base) must be in the OFF position.

Make sure you have equipped your T818 with an add-on wheel before powering it up.

# 2) If not already done, install the latest driver on your PC: [Package 2024\_TTRS\_1]

You will find the driver for the T818 on our Technical support website, in the **Drivers** section: <u>https://support.thrustmaster.com//product/t818/</u>

During this procedure:

- **DO NOT turn on** the racing wheel until instructed to do so.
- The racing wheel must be connected directly to the USB port of the computer. We do not recommend using a USB hub or USB extender for this procedure.
- **DO NOT CLICK** in windows that may appear during the update.

#### Restart the computer.

#### 3) Turn on your racing wheel.

The racing wheel switch button is located at the back of the servo base. Press the button to switch to the **ON** position.

#### 4) Check the current firmware version of your T818.

The firmware that is installed in your T818 is visible from the Windows Control Panel.

**a)** On your keyboard, click simultaneously on the **Windows + R** keys.**a)** The **Run** window opens, type *joy.cpl*, then click OK.

💷 Run	×
	Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Windows will open it for you.
Open:	joy.cpl ~
	OK Cancel Browse

**b)** The Game Controllers window opens. Select the name of your product, then click **Properties**.

The T818 appears under the name Thrustmaster Advanced Mode Racer.

ī.

🌮 Game Controllers	×
These settings help you configure the game contr your computer.	ollers installed on
Controller	Status
Thrustmaster Advanced Mode Racer	OK
Advanced	Properties
	ОК

The firmware version of your racing wheel is displayed in the upper right-hand corner of the Control Panel tabs. Firmware: 6.01 is currently the latest version.



Thrustmaster T818 Control Panel (64-bit)

#### 5) If the firmware version of your racing wheel is earlier than 6.01:

It is necessary to proceed with the update by continuing to follow this guide.

#### 6) Turn on your racing wheel in Boot mode.

- Turn off your racing wheel by pressing the switch button to put it in the OFF position.
- Simultaneously press buttons 22 and 23 (located on the right side of the servo base) then turn on the racing wheel by moving the switch button to the ON position (while holding down buttons 22 and 23).

Buttons 22 and 23:



- Once the servo base is on, release buttons 22 and 23.

#### Note:

- After releasing buttons 22 and 23, the racing wheel goes into Boot mode, so a "Bulk" driver, necessary for updating the device, is automatically installed on your PC. It may therefore be necessary to wait a few moments before proceeding.
- During this operation, **the racing wheel do not auto-calibrate** (automatic movements of the wheel from left to right) when connecting: this is **normal**.
- The racing wheel's LED is off: this is normal.
- The racing wheel is not detected in the Control Panel: this is **normal**.

Game Controllers     These settings help you     your computer.     Installed game controllers	configure the game con	$\times$
Controller		Status
	A <u>d</u> vanced	<u>P</u> roperties
		ОК

### 7) Open the firmware updater.

Click on the Windows search located on the taskbar of your PC, type **Firmware Update**, then click to open the application.

Ø Firmware update	
All Apps Documents Web More ~ —	
Best match	
Firmware Update	TM
Documents - This PC	Firmware Update

### 8) The "Thrustmaster – Firmware Updater" window appears on the screen.

- "Device" indicates the name [BOOT] T818 Ver.: ....
- "Firmware" indicates the firmware version that will be applied to the device.

👜 Thrustmaster - Firmware Updater	×
Thrustmaster Firmware Updater	
1. Preparation	Please select the device you wish to update and the firmware you want to use.
•	Once you are ready, click 'OK' to proceed.
Device	
[BOOT] T818 – Ver.: 5.72 (Boot: 2.00)	
Firmware	
Vers.: 6.01 - 22/09/2023 - T818_R7FA6M_v6_01.tmf	ОК

#### 9) Click OK to perform the firmware update.

<u>IMPORTANT:</u> <u>DO NOT disconnect</u> your racing wheel from the USB port without being asked to do so and <u>DO NOT disconnect</u> its power supply during the firmware update!

Thrustmaster - Firmware Updater		
OF	Thrustmaster Firmware Updater	
1. Prep	Please select the device you wish to update and the firmware you want to use. Once you are ready, click 'OK' to proceed.	
→ 2. SER	USB Firmware	
3. Fina	I Check	

Wait for the **firmware** to download completely: the **SER USB Firmware** bar must be **completely green**.

# Then, in accordance with the message indicated by the firmware updater, switch the racing wheel off then on again in order to validate the procedure.

The racing wheel is auto-calibrating (automatic movements of the wheel from left to right), then the power light comes on again.

Thrustmaster - Firmware Updater Thrustmaster Firmware Updater	×
1. Preparation	The firmware of this T818 has been updated. Please disconnect and then reconnect your T818 for validation.
2. SER USB Firmware	
3. Final Check	ОК
🐨 Thrustmaster - Firmware Updater	×
Thrustmaster Firmware Updater	
+ 1. Preparation	You must switch to BOOT mode (to update the T818 racing wheel base's firmware).
Device Thrustmaster Advanced Mode Racer – Ver.: 6.01	To do this: 1. Power off the racing wheel base (using the ON/OFF switch on the back of the base). 2. Simultaneously press the two arrow buttons 22 and 23 (located on the right-hand side of the base) and, while holding down buttons 22 and 23, power the base back on. 3. Once the base has powered back on, release buttons 22 and 23, and follow the instructions.
	ОК

Then, click OK to return to the main window of the firmware updater.

10) Quit the program by clicking X (but not OK).

# 11) Once the firmware update is done, make sure the racing wheel is working properly in the Control Panel.



Now you are ready to play!

Procédure de mise à jour manuelle du firmware (Windows 10/11)

## Système requis : PC avec Windows® 10 ou supérieur

#### 1) Connectez votre T818 au port USB de votre PC et laissez la base éteinte.

Le bouton interrupteur (situé à l'arrière de la base) doit être en position ARRÊT.

Assurez-vous d'avoir équipé votre T818 d'une roue add-on avant de le mettre sous tension.

#### 2) Si ce n'est pas déjà fait, installez sur votre PC le dernier pilote [Package 2024\_TTRS\_1]

Vous trouverez le pilote du T818 sur notre site du support technique, dans la section **Pilotes** : <u>https://support.thrustmaster.com//product/t818/</u>

Pendant cette procédure :

- **N'ALLUMEZ PAS** le volant avant d'être invité à le faire.
- Le volant doit être connecté directement au port USB de l'ordinateur. Nous vous déconseillons d'utiliser un hub USB ou une rallonge USB pour cette procédure.
- NE CLIQUEZ PAS dans les fenêtres qui peuvent apparaître lors de la mise à jour.

#### Redémarrez l'ordinateur.

#### 3) Allumez votre volant.

Le bouton **MARCHE/ARRÊT** de mise sous tension du volant est situé à l'arrière de la base.

Appuyez sur le bouton afin de passer en position MARCHE.

#### 4) Vérifiez la version du firmware de votre T818.

Le firmware installé dans votre T818 est visible depuis le panneau de configuration Windows.

**a)** Sur votre clavier, appuyez simultanément sur les touches Windows + R. La fenêtre **Exécuter** s'ouvre, saisissez *joy.cpl* puis cliquez sur OK.

💷 Run	×
	Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Windows will open it for you.
Open:	joy.cpl 🗸
	OK Cancel Browse

**b)** La fenêtre **Contrôleurs de jeu** s'ouvre. Sélectionnez le nom de votre produit puis cliquez sur **Propriétés.** 

Le T818 apparaît sous le nom Thrustmaster Advanced Mode Racer.

Game Controllers	×
These settings help you configure the game contr your computer.	ollers installed on
Controller	Status
Thrustmaster Advanced Mode Racer	OK
Advanced	Properties
	ОК

La version du firmware de votre volant apparaît en haut à droite dans les onglets du Panneau de configuration. Firmware : 6.01 est actuellement la dernière version.



Thrustmaster T818 Control Panel (64-bit)

#### 5) Si la version du firmware de votre volant est antérieure à 6.01:

Il est nécessaire de procéder à la mise à jour en continuant de suivre ce guide.

#### 6) Allumez votre volant en mode Boot.

- Éteignez votre volant en appuyant sur le bouton interrupteur afin de le mettre en position ARRÊT.
- Appuyez simultanément sur les boutons 22 et 23 (situés sur le côté droit de la base) puis allumez le volant en passant le bouton interrupteur en position MARCHE (tout en maintenant appuyés les boutons 22 et 23).

Boutons 22 et 23 :



- Une fois que la base est allumée, relâchez les boutons 22 et 23.

#### **Remarques** :

- Après avoir relâché les boutons 22 et 23, le volant passe en mode Boot, ainsi un pilote « Bulk », nécessaire à la mise à jour du volant, s'installe automatiquement sur votre PC. Il peut être nécessaire de patienter quelques instants avant de procéder à la suite.
- Lors de cette opération, **le volant ne s'autocalibre pas** (mouvements automatiques de la roue de gauche à droite) lors du branchement : ceci est **normal**.
- La LED du volant est éteinte : ceci est normal.
- Le volant n'est pas détecté dans le Panneau de Configuration : ceci est **normal**.

Game Controllers     These settings help you configure t     your computer.     Installed game controllers	imes he game controllers installed on
Controller	Status
A <u>d</u> vanc	ed <u>P</u> roperties
	ОК

### 7) Ouvrez le programme de mise à jour du firmware.

Cliquez sur la loupe de recherche Windows, située sur la barre des tâches de votre PC, saisissez **Firmware Update** puis cliquez pour ouvrir l'application.

Ø Firmware update	
All Apps Documents Web More ~ —	
Best match	
Firmware Update	TM
Documents - This PC	Firmware Update

#### 8) La fenêtre « Thrustmaster – Firmware Updater » s'affiche à l'écran.

- « Device » indique le nom [BOOT] T818 Ver.:...
- « **Firmware** » indique la version du firmware qui sera appliquée au périphérique.

Thrustmaster - Firmware Updater	×
Thrustmaster Firmware Updater	
1. Preparation	Please select the device you wish to update and the firmware you want to use.
•	Once you are ready, click 'OK' to proceed.
Device	
[BOOT] T818 – Ver.: 5.72 (Boot: 2.00)	
Firmware	
Vers.: 6.01 - 22/09/2023 - T818_R7FA6M_v6_01.tmf	OK

9) Cliquez sur OK pour effectuer la mise à jour du firmware.

IMPORTANT : NE DÉCONNECTEZ PAS votre volant du port USB sans y être invité et <u>NE DÉBRANCHEZ PAS</u> son bloc d'alimentation pendant la mise à jour du firmware !

Thrustmaster - F	Firmware Updater	×
OF	Thrustmaster Firmware Updater	
1. Prep	aration Please select the device you wish to update and the firmware you want to use. Once you are ready, click 'OK' to proceed.	
→ <sup>2. ser</sup>	USB Firmware	
3. Final	Check	

Attendez que le chargement du **Firmware** soit complet : la barre **SER USB Firmware** doit être **intégralement verte**.

Ensuite, **conformément au message indiqué par le programme de mise à jour du firmware**, **éteignez puis rallumez le volant** afin de valider la procédure.

Le volant s'autocalibre (mouvements automatiques de la roue de gauche à droite) puis le voyant s'allume de nouveau.

Cliquez ensuite sur OK pour revenir à la fenêtre principale du programme de mise à jour du firmware.

🝘 Thrustmaster - Firmware Updater	×
Thrustmaster Firmware Updater	
1. Preparation	The firmware of this T818 has been updated. Please disconnect and then reconnect your T818 for validation.
2. SER USB Firmware	
3. Final Check	
	ОК
Thrustmaster - Firmware Undater	×
Thrustmaster Firmware Updater	
1. Preparation	You must switch to BOOT mode (to update the T818 racing wheel base's firmware).
Device	To do this: 1. Power off the racing wheel base (using the ON/OFF switch on the back of the base).
Thrustmaster Advanced Mode Racer – Ver.: 6.01	<ol> <li>Simultaneously press the two arrow buttons 22 and 23 (located on the right-hand side of the base) and, while holding down buttons 22 and 23, power the base back on.</li> <li>Once the base has powered back on, release buttons 22 and 23, and follow the instructions.</li> </ol>
Firmware	ОК

10) Quittez le programme en cliquant sur X (et non sur OK).





Vous êtes maintenant prêt à jouer !

# Anleitung zur manuellen Aktualisierung der Firmware (Windows 10/11)

### Erforderliches Betriebssystem: PC mit Windows® 10 oder höher

# 1) Schließen Sie Ihre T818 an den USB-Anschluss Ihres PCs an und lassen Sie das Gerät ausgeschaltet.

Der Schalter (auf der Rückseite der Servobase) muss sich in der Position OFF befinden.

Bevor Sie Ihre T818 einschalten, sollten Sie unbedingt ein Add-On-Lenkrad aufgesetzt haben.

# 2) Falls noch nicht geschehen, installieren Sie den neuesten Treiber auf Ihrem PC: [Package 2024\_TTRS\_1]

Sie finden den Treiber für die T818 auf unserer Website für technischen Support im Bereich **Treiber**: <u>https://support.thrustmaster.com//product/t818/</u>

Bitte beachten Sie während dieses Vorgangs:

- Schalten Sie das Rennlenkrad NICHT ein, bevor Sie dazu aufgefordert werden.
- Das Rennlenkrad muss direkt an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen werden. Die Verwendung eines USB-Hubs oder USB-Extenders wird f
  ür diesen Vorgang nicht empfohlen.
- KLICKEN SIE NICHT auf die Fenster, die während der Aktualisierung erscheinen können.

#### Starten Sie den Computer neu.

#### 3) Schalten Sie Ihr Rennlenkrad ein.

Der Schalter für das Rennlenkrad befindet sich auf der Rückseite der Servobase. Drücken Sie den Schalter, um in die Position **ON** zu schalten.

#### 4) Überprüfen Sie die aktuelle Firmware-Version Ihrer T818.

Die in Ihrer T818 installierte Firmware ist in der Systemsteuerung von Windows sichtbar.

a) Drücken Sie auf Ihrer Tastatur gleichzeitig die Tasten Windows + R.
 Das Dialogfenster Ausführen wird geöffnet. Geben Sie *joy.cpl* ein und klicken Sie auf OK.

💷 Run	×
	Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Windows will open it for you.
Open:	joy.cpl ~
	OK Cancel Browse

**b)** Das Fenster **Gamecontroller** wird geöffnet. Wählen Sie den Namen Ihres Produkts und klicken Sie dann auf **Eigenschaften**.

Die T818 erscheint unter dem Namen Thrustmaster Advanced Mode Racer.

🄊 Game Controllers	×
These settings help you configure the game contr your computer.	rollers installed on
Controller	Status
Thrustmaster Advanced Mode Racer	OK
Advanced	Properties
	ОК

Die Firmware-Version Ihres Rennlenkrads wird in der oberen rechten Ecke der Registerkarten der Systemsteuerung angezeigt. Firmware: 6.01 ist derzeit die neueste Version.

 $\times$ 



Thrustmaster T818 Control Panel (64-bit)

#### 5) Wenn die Firmware-Version Ihres Rennlenkrads älter ist als 6.01:

Dann müssen Sie mit der Aktualisierung fortfahren, indem Sie weiterhin dieser Anleitung folgen.

#### 6) Schalten Sie Ihr Rennlenkrad im Boot-Modus ein.

- Schalten Sie Ihr Rennlenkrad aus, indem Sie den Schalter in die Position OFF stellen.
- Drücken Sie gleichzeitig die Tasten 22 und 23 (auf der rechten Seite der Servobase) und schalten Sie das Rennlenkrad ein, indem Sie den Schalter in die Position ON bringen (während Sie die Tasten 22 und 23 gedrückt halten).

Tasten 22 und 23:



- Sobald die Servobase eingeschaltet ist, lassen Sie die Tasten 22 und 23 los.

#### Hinweis:

- Nachdem Sie die Tasten 22 und 23 losgelassen haben, wechselt das Rennlenkrad in den Boot-Modus, so dass ein "Bulk"-Treiber, der für die Aktualisierung des Geräts erforderlich ist, automatisch auf Ihrem PC installiert wird. Es kann daher notwendig sein, einige Augenblicke zu warten, bevor Sie fortfahren.
- Während dieses Vorgangs kalibriert sich das Rennlenkrad beim Anschließen nicht automatisch (automatische Bewegungen des Lenkrads von links nach rechts): das ist normal.
- Die LED des Rennlenkrads ist aus: das ist normal.
- Das Rennlenkrad wird nicht in der Systemsteuerung erkannt: dies ist normal.

<ul> <li>Game Controllers</li> <li>These settings help you your computer.</li> <li>Installed game controllers</li> </ul>	u configure the game cor	$\times$
Controller		Status
	A <u>d</u> vanced	<u>P</u> roperties
		ок

### 7) Öffnen Sie den Firmware-Updater.

Klicken Sie auf die Windows-Suche in der Taskleiste Ihres PCs, geben Sie **Firmware Update** ein und öffnen Sie dann die Anwendung durch Mausklick.

Ø Firmware update	
All Apps Documents Web More ~ —	
Best match	
Firmware Update	TM
Documents - This PC	Firmware Update

## 8) Das Fenster "Thrustmaster – Firmware Updater" erscheint auf dem Bildschirm.

- "Device" zeigt den Namen an: [BOOT] T818 Ver.: ....
- "Firmware" zeigt die Firmware-Version an, die für das Gerät angewendet wird.

🚥 Thrustmaster - Firmware Updater	×
Thrustmaster Firmware Updater	
1. Preparation	Please select the device you wish to update and the firmware you want to use.
•	Once you are ready, click 'OK' to proceed.
Device	
[BOOT] T818 – Ver.: 5.72 (Boot: 2.00)	
Firmware	
Vers.: 6.01 - 22/09/2023 - T818_R7FA6M_v6_01.tmf	ОК

9) Klicken Sie auf OK, um das Firmware-Update auszuführen.

<u>ACHTUNG: Trennen Sie</u> Ihr Rennlenkrad<u>NICHT</u> unaufgefordert vom USB-Anschluss und <u>unterbrechen Sie NICHT</u> die Stromversorgung während des Firmware-Updates!



Warten Sie, bis die **Firmware** vollständig heruntergeladen wurde: Der **SER USB Firmware**-Balken muss vollständig grün erscheinen.

# Schalten Sie dann das Rennlenkrad nach der Meldung des Firmware-Updaters aus und wieder ein, um den Vorgang zu bestätigen.

Das Rennlenkrad kalibriert sich nun selbstständig (automatische Bewegung des Lenkrads von links nach rechts), dann leuchtet die Power-Anzeige wieder auf.

# Klicken Sie anschließend auf OK, um zum Hauptfenster des Firmware-Updaters zurückzukehren.

🐨 Thrustmaster - Firmware Updater	×
Thrustmaster Firmware Updater	
1. Preparation	The firmware of this T818 has been updated. Please disconnect and then reconnect your T818 for validation.
2. SER USB Firmware	
3. Final Check	
	OK
Thrustmaster Firmware Updater	×
1. Preparation	You must switch to BOOT mode (to update the T818 racing wheel base's firmware).
Device	To do this: 1. Power off the racing wheel base (using the ON/OFF switch on the back of the base). 2. Simultaneously press the two arrow buttons 22 and 23 (control or the schedule for the back and will be define
Thrustmaster Advanced Mode Racer – Ver.: 6.01	down buttons 22 and 23, power the base back on. 3. Once the base has powered back on, release buttons 22 and 23, and follow the instructions.
Firmware	
	OK

10) Verlassen Sie das Programm, indem Sie auf X (aber nicht auf OK) klicken.





Jetzt können sie mit dem Spielen beginnen!

# Procedimiento manual de actualización del firmware (Windows 10/11)

### Sistema operativo requerido: PC con Windows® 10 o superior

#### 1) Conecta tu T818 al puerto USB de tu PC y déjalo apagado.

El botón del interruptor (situado en la parte posterior de la servobase) debe estar en la posición OFF.

Asegúrate de haber equipado tu T818 con un volante add-on antes de encenderlo.

#### 2) Si aún no lo has hecho, instala el controlador más reciente en tu PC: [Package 2024\_TTRS\_1]

Encontrarás el controlador para el T818 en nuestro sitio web de Soporte técnico, en la sección **Controladores**: <u>https://support.thrustmaster.com//product/t818/</u>

Durante este procedimiento:

- **NO enciendas** el volante de carreras hasta que se te indique.
- El volante de carreras debe estar conectado directamente al puerto USB del ordenador. No recomendamos usar un concentrador USB o extensor USB para este procedimiento.
- **NO HAGAS CLIC** en las ventanas que puedan aparecer durante la actualización.

#### Reinicia el ordenador.

#### 3) Enciende tu volante de carreras.

El botón del interruptor del volante de carreras se encuentra en la parte posterior de la servobase.

Pulsa el botón para cambiar a la posición ON.

#### 4) Comprueba la versión del firmware actual de tu T818.

El firmware que está instalado en tu T818 es visible desde el Panel de control de Windows.

a) En tu teclado, pulsa simultáneamente las teclas Windows + R.
 Se abre la ventana Ejecutar, escribe joy.cpl y, a continuación, haz clic en Aceptar.

💷 Run	×
	Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Windows will open it for you.
Open:	joy.cpl ~
	OK Cancel Browse

**b)** Se abre la ventana **Dispositivos de juego**. Selecciona el nombre de tu producto y luego haz clic en **Propiedades**.

El T818 aparece bajo el nombre Thrustmaster Advanced Mode Racer.

ī.

Game Controllers	×
These settings help you configure the game contr your computer.	ollers installed on
Controller	Status
Thrustmaster Advanced Mode Racer	OK
Advanced	Properties
	ОК

La versión del firmware de tu volante de carreras se muestra en la esquina superior derecha de las pestañas del Panel de control. **Firmware: 6.01 es actualmente la última versión.** 

 $\times$ 



Thrustmaster T818 Control Panel (64-bit)

#### 5) Si la versión del firmware de tu volante de carreras es anterior a la 6.01:

Es necesario continuar con la actualización siguiendo esta guía.

#### 6) Enciende tu volante de carreras en el modo de arranque.

- Apaga tu volante de carreras pulsando el botón del interruptor para ponerlo en la posición OFF.
- Pulsa simultáneamente los botones 22 y 23 (situados en el lado derecho de la servobase) y luego enciende el volante de carreras moviendo el botón del interruptor a la posición ON (mientras mantienes pulsados los botones 22 y 23).

Botones 22 y 23:



- Una vez que la servobase está encendida, suelta los botones 22 y 23.

#### Nota:

- Después de soltar los botones 22 y 23, el volante de carreras entra en el modo de arranque, por lo que se instala automáticamente en tu PC un controlador "Bulk", necesario para actualizar el dispositivo. Por lo tanto, puede ser necesario esperar un momento antes de continuar.
- Durante esta operación, el volante de carreras no se autocalibra (movimientos automáticos del volante de izquierda a derecha) al conectarse: esto es normal.
- El LED del volante de carreras está apagado: esto es normal.
- El volante de carreras no se detecta en el Panel de control: esto es **normal**.

Game Controllers		×
These settings help your computer.	ou configure the game cor	trollers installed on
Controller		Status
	Advanced	<u>P</u> roperties
		ОК

### 7) Abre el actualizador del firmware.

Haz clic en la búsqueda de Windows ubicada en la barra de tareas de tu PC, escribe **Firmware Update**, y después haz clic para abrir la aplicación.

Ø Firmware update	
All Apps Documents Web More ~ _	
Best match	
Firmware Update	TM
Documents - This PC	Firmware Update

#### 8) Aparecerá la ventana "Thrustmaster – Firmware Updater" en la pantalla.

- "Device" indica el nombre [BOOT] T818 Ver.: ....
- "Firmware" indica la versión de firmware que se aplicará al dispositivo.

Thrustmaster - Firmware Updater	×
Thrustmaster Firmware Updater	
1. Preparation	Please select the device you wish to update and the firmware you want to use.
•	Once you are ready, click 'OK' to proceed.
Device	
[BOOT] T818 – Ver.: 5.72 (Boot: 2.00)	
Firmware	
Vers.: 6.01 - 22/09/2023 - T818_R7FA6M_v6_01.tmf	ОК

#### 9) Haz clic en OK para realizar la actualización del firmware.

**IMPORTANTE:** <u>iNO desconectes</u> tu volante de carreras del puerto USB sin que te lo pidan y <u>NO desconectes</u> su fuente de alimentación durante la actualización del firmware!

Thrustmaster - Firmware Updater	×
Thrustmaster Firmware Updater	
1. Preparation	Please select the device you wish to update and the firmware you want to use. Once you are ready, click 'OK' to proceed.
2. SER USB Firmware	
3. Final Check	

Espera a que el **firmware** se descargue por completo: la barra **SER USB Firmware** debe estar **completamente en verde**.

#### Luego, de acuerdo con el mensaje indicado por el actualizador del firmware, apaga y vuelve a encender el volante de carreras para validar el procedimiento.

El volante de carreras se calibra automáticamente (movimientos automáticos del volante de izquierda a derecha) y después se vuelve a iluminar la luz de encendido.

A continuación, haz clic en OK para volver a la ventana principal del actualizador del firmware.

🐨 Thrustmaster - Firmware Updater	×
Thrustmaster Firmware Updater	
1. Preparation	The firmware of this T818 has been updated. Please disconnect and then reconnect your T818 for validation.
2. SER USB Firmware	
3. Final Check	
	ОК
🖚 Thrustmaster - Firmware Updater	×
Thrustmaster Firmware Updater	
1. Preparation	You must switch to BOOT mode (to update the T818 racing wheel base's firmware).
Device	To do this: 1. Power off the racing wheel base (using the ON/OFF switch on the back of the base).
Thrustmaster Advanced Mode Racer – Ver.: 6.01	<ol> <li>Simultaneously press the two arrow buttons 22 and 23 (located on the right-hand side of the base) and, while holding down buttons 22 and 23, power the base back on.</li> <li>Once the base has powered back on, release buttons 22 and 23, and follow the instructions.</li> </ol>
Firmware	ОК

10) Sal del programa haciendo clic en X (pero no en OK).





¡Ya estás preparado para jugar!

# Procedura manuale per l'aggiornamento del firmware (Windows 10/11)

### Sistema operativo richiesto: PC con Windows® 10 o superiore

#### 1) Collega la tua T818 alla porta USB del tuo PC e lasciala spenta.

L'interruttore di accensione (presente sul retro della servo base) deve trovarsi in posizione OFF.

Prima di accenderla, accertati di aver inserito sulla tua T818 un volante add-on.

#### 2) Se non l'hai ancora fatto, installa sul tuo PC il driver più recente: [Package 2024\_TTRS\_1]

Troverai il driver per la T818 sul nostro sito web di Assistenza Tecnica, nella sezione **Driver**: <u>https://support.thrustmaster.com//product/t818/</u>

Durante questa procedura:

- NON accendere il volante finché non ti verrà richiesto.
- Il volante deve essere collegato direttamente alla porta USB del computer.
   Per questa procedura, ti sconsigliamo l'uso di un hub o un extender USB.
- NON CLICCARE sulla finestra che potrebbe comparire durante l'aggiornamento.

#### Riavvia il computer.

#### 3) Accendi il tuo volante.

Il pulsante di accensione del volante si trova sul retro della servo base. Premi il pulsante per portarlo in posizione **ON**.

#### 4) Controlla la versione attuale del firmware della tua T818.

Il firmware installato nella tua T818 è visibile dal Pannello di controllo di Windows.

a) Sulla tua tastiera, premi simultaneamente i tasti Windows + R.
 Si aprirà la finestra Esegui, digita joy.cpl, quindi clicca su OK.

💷 Run	×
	Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Windows will open it for you.
Open:	joy.cpl ~
	OK Cancel Browse

**b)** Si aprirà la finestra **Periferiche di gioco**. Seleziona il nome del tuo prodotto, quindi clicca su **Proprietà**.

La T818 apparirà con il nome di Thrustmaster Advanced Mode Racer.

i.

Game Controllers	>	<
These settings help you configure the game contr your computer.	rollers installed on	
Controller	Status	
Thrustmaster Advanced Mode Racer	OK	
Advanced	Properties	
	ОК	
La versione del firmware del tuo volante compare nell'angolo in alto a destra nelle schede del Pannello di controllo. Firmware: 6.01 è attualmente la versione più recente.



## 5) Se la versione del firmware del tuo volante è precedente alla 6.01:

È necessario procedere all'aggiornamento, continuando a seguire la presente guida.

## 6) Accendi il tuo volante in modalità Boot.

- Spegni il tuo volante premendo l'interruttore di accensione, portandolo in posizione OFF.
- Premi contemporaneamente i pulsanti 22 e 23 (presenti sul lato destro della servo base) dopodiché riaccendi il volante portando l'interruttore di accensione in posizione ON (tenendo premuti i pulsanti 22 e 23).

Pulsanti 22 e 23:



- Una volta accesasi la servo base, rilascia i pulsanti 22 e 23.

#### Nota bene:

- Dopo aver rilasciato i pulsanti 22 e 23, il volante passa in modalità Boot, per questo verrà installato automaticamente nel tuo PC un driver "Bulk", necessario per poter aggiornare la periferica. Pertanto, prima di poter proseguire, potrebbe essere necessario attendere qualche istante.
- Durante tale operazione, **il volante non si calibra automaticamente** (movimenti automatici del volante da sinistra verso destra) quando viene collegato: tutto ciò è **normale**.
- Il LED del volante è spento: tutto ciò è normale.
- Il volante non compare nel Pannello di controllo: tutto ciò è normale.

Game Controllers     Game Settings help your computer.	ou configure the game cor	$\times$
I <u>n</u> stalled game controllers Controller		Status
	A <u>d</u> vanced	Properties
		ОК

## 7) Avvia il programma di aggiornamento del firmware.

Clicca sulla ricerca di Windows presente nella barra delle applicazioni del tuo PC, digita **Firmware Update** dopodiché clicca per avviare il programma.

Ø Firmware update	
All Apps Documents Web More ~ —	
Best match	
Firmware Update	TM
Documents - This PC	Firmware Update

#### 8) Sullo schermo apparirà la finestra "Thrustmaster – Firmware Updater".

- "Device" indica il nome [BOOT] T818 Ver.: ....
- "Firmware" indica la versione del firmware che verrà installata nella periferica.

Thrustmaster - Firmware Updater	×
Thrustmaster Firmware Updater	
1. Preparation	Please select the device you wish to update and the firmware you want to use.
•	Once you are ready, click 'OK' to proceed.
Device	
[BOOT] T818 – Ver.: 5.72 (Boot: 2.00)	
Firmware	
Vers.: 6.01 - 22/09/2023 - T818_R7FA6M_v6_01.tmf	ОК

#### 9) Clicca su OK per procedere all'aggiornamento del firmware.

IMPORTANTE: NON scollegare il tuo volante dalla porta USB senza che ti venga richiesto e NON scollegarne l'alimentatore durante l'aggiornamento del firmware!



Attendi che venga completato il download del **firmware**: la barra **SER USB Firmware** dovrà diventare **totalmente verde**. Dopodiché, così come indicato dal messaggio visualizzato dal programma di aggiornamento del firmware, spegni e riaccendi il volante per validare la procedura.

Il volante si auto calibrerà (movimenti automatici del volante da sinistra verso destra), dopodiché la luce di accensione si riaccenderà.

Clicca quindi su OK per tornare alla finestra principale del programma di aggiornamento del firmware.

Thrustmaster - Firmware Updater Thrustmaster Firmware Updater	×
1. Preparation	The firmware of this T818 has been updated. Please disconnect and then reconnect your T818 for validation.
2. SER USB Firmware	
3. Final Check	ОК
Thrustmaster - Firmware Updater	×
Firmware Updater	
→ 1. Preparation	You must switch to BOOT mode (to update the T818 racing wheel base's firmware).
Device Thrustmaster Advanced Mode Racer – Ver.: 6.01	To do this: 1. Power off the racing wheel base (using the ON/OFF switch on the back of the base). 2. Simultaneously press the two arrow buttons 22 and 23 (located on the right-hand side of the base) and, while holding down buttons 22 and 23, power the base back on. 3. Once the base has powered back on, release buttons 22 and 23, and follow the instructions.
Firmware	
	ОК

10) Esci dal programma cliccando sulla X (e non su OK).



11) Una volta eseguito l'aggiornamento del firmware, tramite il Pannello di controllo assicurati che il volante funzioni correttamente.

Ora sei pronto per giocare!

# Procedimento de atualização manual do firmware (Windows 10/11)

# Sistema operativo necessário: PC com o Windows® 10 ou superior

## 1) Ligue a sua T818 à porta USB do PC e deixe-a desligada.

O botão de comutação (situado na parte posterior da servobase) tem de estar na posição OFF.

Certifique-se de que equipou a sua T818 com um volante acessório antes de ligá-la.

#### 2) Se ainda não o fez, instale o controlador mais recente no seu PC: [Package 2024\_TTRS\_1]

Encontrará o controlador para a T818 no nosso sítio Web de suporte técnico, na secção **Controladores**: <u>https://support.thrustmaster.com//product/t818/</u>

Durante este procedimento:

- **NÃO ligue** o volante até lhe ser pedido que o faça.
- O volante tem de estar ligado diretamente à porta USB do computador.
   Não recomendamos a utilização de um concentrador USB ou de uma extensão USB para este procedimento.
- NÃO CLIQUE em quaisquer janelas que possam ser apresentadas durante a atualização.

## Reinicie o computador.

## 3) Ligue o volante.

O botão de comutação do volante está situado na parte posterior da servobase. Prima o botão para mudar para a posição **ON**.

## 4) Verifique a versão atual do firmware da sua T818.

O firmware que está instalado na sua T818 é visível a partir do Painel de Controlo do Windows.

a) No teclado, prima simultaneamente as teclas **Windows** + **R**. É aberta a janela **Executar**; escreva *joy.cpl* e clique em OK.

🖾 Run	×
	Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Windows will open it for you.
Open:	joy.cpl ~
	OK Cancel Browse

**b)** É aberta a janela **Controladores de jogos**. Selecione o nome do seu produto e clique em **Propriedades**.

A T818 é apresentada sob o nome Thrustmaster Advanced Mode Racer.

Game Controllers	×
These settings help you configure the game contr your computer.	ollers installed on
Controller	Status
Thrustmaster Advanced Mode Racer	OK
Advanced	Properties
	ОК

A versão do firmware do seu volante é apresentada no canto superior direito dos separadores do Painel de Controlo. O Firmware: 6.01 é atualmente a versão mais recente.



Thrustmaster T818 Control Panel (64-bit)

## 5) Se a versão do firmware do seu volante for anterior a 6.01:

Será necessário prosseguir com a atualização continuando a seguir as instruções deste guia.

#### 6) Ligue o volante no modo Arranque.

- Desligue o volante premindo o botão de comutação para colocá-lo na posição OFF.
- Prima simultaneamente os botões 22 e 23 (situados na parte lateral da servobase) e em seguida ligue o volante movendo o botão de comutação para a posição ON (enquanto prime continuamente os botões 22 e 23).

Botões 22 e 23 :



- Assim que a servobase estiver ligada, solte os botões 22 e 23.

#### <u>Nota :</u>

- Depois de soltar os botões 22 e 23, o volante entra no modo Arranque, pelo que um controlador "em massa", necessário para atualizar o dispositivo, será instalado automaticamente no PC. Como tal, poderá ser necessário aguardar alguns instantes antes de prosseguir.
- Durante esta operação, o volante não se autocalibra (movimentos automáticos do volante da esquerda para a direita) ao ser ligado: isto é normal.
- O LED do volante está apagado: isto é normal.
- O volante não é detetado no Painel de Controlo: isto é **normal**.

Game Controllers     These settings hel     your computer.	p you configure the game c	ontrollers installed or
Controller		Status
	A <u>d</u> vanced	<u>P</u> roperties
		ОК

# 7) Abra o programa de atualização do firmware.

Clique na procura do Windows situada na barra de tarefas do PC, escreva **Firmware Update** e clique para abrir a aplicação.

₽ Firmware update	
All Apps Documents Web More ~ —	
Best match	
Firmware Update	TM
Documents - This PC	Firmware Update

## 8) É apresentada a janela "Thrustmaster – Firmware Updater" no ecrã.

- "Device" indica o nome [BOOT] T818 Ver.: ....
- "Firmware" indica a versão do firmware que será aplicada ao dispositivo.

Thrustmaster - Firmware Updater	×	
Thrustmaster Firmware Updater		
1. Preparation	Please select the device you wish to update and the firmware you want to use.	
Device	Once you are ready, click 'OK' to proceed.	
[BOOT] T818 – Ver.: 5.72 (Boot: 2.00)		
Firmware		
Vers.: 6.01 - 22/09/2023 - T818_R7FA6M_v6_01.tmf	ОК	

9) Clique em OK para executar a atualização do firmware.

IMPORTANTE: NÃO desligue o volante da porta USB sem lhe ser pedido que o faça e NÃO desligue a respetiva fonte de alimentação durante a atualização do firmware!

Thrustmaster - F	Firmware Updater	×
OF	Thrustmaster Firmware Updater	
1. Prep	aration Please select the device you wish to update and the firmware you want to use. Once you are ready, click 'OK' to proceed.	
→ 2. SER	USB Firmware	
3. Fina	Check	

Aguarde que o **firmware** seja transferido completamente: a barra **SER USB Firmware** tem de ficar **completamente verde**. Em seguida, de acordo com a mensagem indicada pelo programa de atualização do firmware, desligue o volante e volte a ligá-lo para validar o procedimento.

O volante começa a autocalibrar-se (movimentos automáticos do volante da esquerda para a direita) e em seguida a luz de alimentação acende-se novamente.

**Em seguida, clique em OK para regressar à janela principal** do programa de atualização do firmware.

Thrustmaster - Firmware Updater Thrustmaster Firmware Updater	X
1. Preparation	The firmware of this T818 has been updated. Please disconnect and then reconnect your T818 for validation.
2. SER USB Firmware	
3. Final Check	ок
Thrustmaster - Firmware Updater	×
Firmware Updater	
Device	You must switch to BOOT mode (to update the T818 racing wheel base's firmware). To do this: 1. Power off the racing wheel base (using the ON/OFF switch on the back of the base).
Thrustmaster Advanced Mode Racer – Ver.: 6.01	<ol> <li>c) simultaneously press the two arrow buttons 22 and 23 (located on the right-hand side of the base) and, while holding down buttons 22 and 23, power the base back on.</li> <li>3. Once the base has powered back on, release buttons 22 and 23, and follow the instructions.</li> </ol>
- Firmware	ОК

10) Saia do programa clicando em X (mas não em OK).

11) Assim que a atualização do firmware estiver concluída, certifique-se de que o volante está a funcionar corretamente no Painel de Controlo.



Está agora pronto(a) para jogar!

# Procedure voor het handmatig bijwerken van de firmware (Windows 10/11)

# Vereist besturingssysteem: PC met Windows® 10 of hoger

## 1) Sluit uw T818 aan op de USB-poort van uw PC en laat deze ingeschakeld.

De schakelaar (op de achterzijde van de servovoet) moet in de OFF-stand staan.

Zorg ervoor dat u de T818 hebt uitgerust met een add-on stuur voordat u deze inschakelt.

#### 2) Installeer, als u dat nog niet hebt gedaan, de nieuwste driver op uw PC: [Package 2024\_TTRS\_1]

U vindt de driver voor de T818 op onze website voor technische ondersteuning, in het gedeelte **Drivers**: <u>https://support.thrustmaster.com//product/t818/</u>

Tijdens deze procedure:

- Schakel het racestuur pas in als u gevraagd wordt dat te doen.
- Het racestuur moet rechtstreeks op de USB-poort van de computer zijn aangesloten. Voor deze procedure raden we het gebruik af van een USB-hub of USB-extender.
- KLIK IN GEEN ENKEL Windows-dialoogvenster dat tijdens het bijwerken van de firmware wordt weergegeven.

## Start de computer opnieuw op.

#### 3) Schakel uw racestuur in.

De knop van de racestuurschakelaar bevindt zich op de achterkant van de servovoet. Druk op deze knop om de schakelaar in de **ON**-stand te zetten.

#### 4) Controleer de huidige firmwareversie van uw T818.

De firmware die nu is geïnstalleerd op uw T818 wordt weergegeven in het Configuratiescherm van Windows.

**a)** Klik op uw toetsenbord tegelijkertijd op de **Windows**- en **R**-toets. Het venster **Uitvoeren** wordt geopend. Typ **joy.cpl** en klik op OK.

💷 Run	×
	Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Windows will open it for you.
Open:	joy.cpl ~
	OK Cancel Browse

**b)** Het venster **Spelbesturingen** wordt geopend. Selecteer de naam van uw product en klik op **Eigenschappen**.

De T818 staat vermeld onder de naam Thrustmaster Advanced Mode Racer.

Game Controllers	×
These settings help you configure the game contr your computer.	ollers installed on
Controller	Status
Thrustmaster Advanced Mode Racer	OK
Advanced	Properties
	ОК

De firmwareversie van uw racestuur wordt weergegeven in de rechterbovenhoek op de tabbladen van het Configuratiescherm. Firmware: 6.01 is momenteel de meest recente versie.

 $\times$ 



Thrustmaster T818 Control Panel (64-bit)

## 5) Als de firmwareversie van uw racestuur ouder is dan 6.01:

Ga door met de update en blijf deze instructies volgen.

## 6) Schakel uw racestuur in de Boot-modus in.

- Schakel uw racestuur uit door op de knop te drukken om de schakelaar in de OFF-stand te zetten.
- Druk tegelijkertijd op knop 22 en 23 (aan de rechterkant van de servovoet) en schakel daarna het racestuur in door de schakelaar in de ON-stand te zetten terwijl u knop 22 en 23 ingedrukt houdt.

Knop 22 en 23:



- Zodra de servovoet is ingeschakeld, laat u knop 22 en 23 los.

## **Opmerking**:

- Nadat u de knop 22 en 23 hebt losgelaten, gaat het racestuur naar de Bootmodus waardoor automatisch een Bulk-driver op uw PC wordt geïnstalleerd die nodig is om uw apparaat bij te werken. Het kan zijn dat u nu even moet wachten voordat u verder kunt gaan.
- Tijdens dit proces **voert het racestuur niet de zelfkalibratie uit** (automatische bewegingen van het stuur van links naar rechts) bij het aansluiten: dit is **normaal**.
- De LED van het racestuur is uit: dit is normaal.
- Het racestuur wordt niet herkend in het Configuratiescherm. Dit is **normaal**.

Game Controllers     These settings help you     your computer.     Installed game controllers	ı configure the game cor	$\times$
Controller		Status
	Advanced	Properties

## 7) Open de het firmware-update-programma

Klik op de Windows-zoekopdracht op de taakbalk van uw PC, typ **Firmware Update** en klik vervolgens om de toepassing te openen.

Ø Firmware update	
All Apps Documents Web More ~ —	
Best match	
Firmware Update App	TM
Documents - This PC	Firmware Update

#### 8) Het venster Thrustmaster – Firmware Updater verschijnt op het scherm.

- Apparaat geeft de naam [BOOT] T818 Ver.: ....
- **Firmware** geeft firmware-versie die op het apparaat gaat worden geïnstalleerd.

👜 Thrustmaster - Firmware Updater	×
Thrustmaster Firmware Updater	
1. Preparation	Please select the device you wish to update and the firmware you want to use.
	Once you are ready, click 'OK' to proceed.
Device	
[BOOT] T818 – Ver.: 5.72 (Boot: 2.00)	
Firmware	
Vers.: 6.01 - 22/09/2023 - T818_R7FA6M_v6_01.tmf	ОК

#### 9) Klik op OK om de firmware-update uit te voeren.

<u>BELANGRIJK:</u> <u>Ontkoppel uw racestuur NIET</u> van de USB-poort zonder dat u hierom wordt gevraagd en <u>ontkoppel de voeding NIET</u> tijdens de firmwareupdate!

🐨 Thrustmaster - I	ïrmware Updater	<
0P	Thrustmaster Firmware Updater	
1. Prep	aration Please select the device you wish to update and the firmware you want to use. Once you are ready, click 'OK' to proceed.	
→ <sup>2. ser</sup>	USB Firmware	
3. Fina	Check	

Wacht tot de **firmware** volledig is gedownload. De balk **SER USB Firmware** moet **helemaal groen** zijn.

#### Schakel vervolgens in overeenstemming met het bericht van het firmwareupdate-programma het racestuur uit en weer in om de procedure te valideren.

Het racestuur kalibreert zichzelf automatisch (automatische bewegingen van het stuur van links naar rechts) waarna het AAN/UIT-lampje weer gaat branden.

Klik vervolgens op OK om terug te gaan naar het hoofdvenster van het firmwareupdate-programma.

🐨 Thrustmaster - Firmware Updater	×
Thrustmaster Firmware Updater	
1. Preparation	The firmware of this T818 has been updated. Please disconnect and then reconnect your T818 for validation.
2. SER USB Firmware	
3. Final Check	
	OK
m Thrustmaster - Firmware Updater	×
Thrustmaster Firmware Updater	
1. Preparation	You must switch to BOOT mode (to update the T818 racing wheel base's firmware).
- Device-	To do this: 1. Power off the racing wheel base (using the ON/OFF switch on the back of the base)
Thrustmaster Advanced Mode Racer – Ver.: 6.01	<ol> <li>Simultaneously press the two arrow buttons 22 and 23</li> <li>Simultaneously press the two arrow buttons 22 and 23</li> <li>(located on the right-hand side of the base) and, while holding down buttons 22 and 23, power the base back on.</li> <li>Once the base has powered back on, release buttons 22 and 23, and follow the instructions.</li> </ol>
Firmware	
	ОК

10) Sluit het programma door op X te klikken (maar niet op OK).



11) Controleer nadat de firmware-update is voltooid, in het Configuratiescherm of het racestuur goed werkt.

U kunt nu gaan gamen!

ファームウェア手動アップデート手順 (Windows 10/11)

## 必要なオペレーティングシステム: Windows® 10 以降を搭載した PC

1) T818を PC の USB ポートに接続し、電源は切ったままにします。

スイッチボタン (サーボベースの背面にあります) は OFF のポジションにある必要があります。

電源を入れる前に、T818 にアドオンステアリングホイールが接続されていることを確認して ください。

2) まだ行っていない場合は、PC に最新のドライバをインストールしてください: [Package 2024\_TTRS\_1]

T818 用の ドライバは、テクニカルサポート Web サイトの **[ドライバ]** セクションにあります: <u>https://support.thrustmaster.com//product/t818/</u>

この手順を実行する際の注意事項:

- 指示されるまで、ステアリングコントローラーの電源をオンにしないでください。
- ステアリングコントローラーは、コンピュータの USB ポートに直接接続してください。
   この手順に USB ハブまたは USB エクステンダーを使用することはお勧めしません。
- アップデート処理中に表示されるダイアログボックスは一切クリックしないでください。

コンピュータを再起動します。

#### 3) ステアリングコントローラーの電源を入れます。

ステアリングコントローラーのスイッチボタンはサーボベースの背面にあります。 ボタンを押してスイッチを ON のポジションに切り替えます。 4) T818 の現在のファームウェアのバージョンを確認します。

T818 にインストールされているファームウェアは、Windows のコントロール パネルから確認できます。

a) キーボードで、Windows + R キーを同時にクリックします。

「ファイル名を指定して実行」ウィンドウが開きますので、「*joy.cpl*」と入力して [OK] をクリック します。

💷 Run	×
	Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Windows will open it for you.
Open:	joy.cpl ~
	OK Cancel Browse

b) 「ゲーム コントローラー」ウィンドウが開きます。お使い製品の名前を選択し、[プ ロパティ] をクリックします。

T818 は Thrustmaster Advanced Mode Racer という名前で表示されます。

Game Controllers	×
These settings help you configure the game contr your computer.	ollers installed on
Controller	Status
Thrustmaster Advanced Mode Racer	OK
Advanced	Properties
	ОК

## ステアリングコントローラーのファームウェアバージョンは、コントロール パネルタブの 右上 隅に表示されます。ファームウェア: 6.01 は現在の最新バージョンです。





# 5) ステアリングコントローラーのファームウェアバージョンが 6.01 より古い場合:

このガイドに従ってアップデートを続行する必要があります。

 $\times$ 

#### 6) ブートモードでステアリングコントローラーの電源を入れます。

- スイッチボタンを押して OFF のポジションにし、ステアリングコントローラーの電源を 切ります。
- ボタン 22 と 23 (サーボベースの右側に配置されています)を同時に押してから、ス イッチボタンを ON のポジションに動かしてステアリングコントローラーの電源を入れ ます (キー 22 と 23 は押し続けたまま)。

ボタン 22 および 23:



- サーボベースがオンになったら、ボタン 22 と 23 を離します。

#### <u>注意:</u>

- ボタン 22 と 23 を離すと、ステアリングコントローラーはブートモードに切り替わり、
   デバイスのアップデートに必要な「バルク」ドライバが PC に自動的にインストールされます。したがって、続行する前にしばらく待つ必要がある場合があります。
- この操作中は、ステアリングホイールを接続しても自動キャリブレーションは実行されません (ステアリングホイールの左から右への自動移動): これは正常です。
- ステアリングコントローラーのモード LED が消灯: これは正常です。
- ステアリングコントローラーがコントロール パネルで認識されない: これは正常です。

🄊 Game Controllers		×
These settings help yo your computer.	ou configure the game cor	trollers installed on
Controller		Status
	Advanced	<u>P</u> roperties
		ОК

7) ファームウェアアップデーターを開きます。

PC のタスクバーにある Windows 検索をクリックし、「Firmware Update」と入力し、クリック してアプリケーションを開きます。

Ø Firmware update	
All Apps Documents Web More ~ —	
Best match	
Firmware Update	TM
Documents - This PC	Firmware Update

#### 8) 画面に、「Thrustmaster - Firmware Updater」ウィンドウが表示されます。

- 「Device」は [BOOT] T818 Ver.: .... と表示されます。
- 「Firmware」には、デバイスに適用されるファームウェアのバージョンが表示されます

Thrustmaster - Firmware Updater	×
Thrustmaster Firmware Updater	
1. Preparation	Please select the device you wish to update and the firmware you want to use.
•	Once you are ready, click 'OK' to proceed.
Device	
[BOOT] T818 – Ver.: 5.72 (Boot: 2.00)	
Firmware	
Vers.: 6.01 - 22/09/2023 - T818_R7FA6M_v6_01.tmf	ОК

## 9) [OK] をクリックしてファームウェアのアップデートを実行します。

<u>重要:</u>指示がないにもかかわらずステアリングコントローラーを USB ポートから<u>取り外した</u> り、ファームウェアのアップデート中に<u>電源を切ったり</u>したりしないでください。



ファームウェアのダウンロードが完全に終わるまで待ちます: SER USB Firmware のバーが 完全に緑になるまで待ってください。 次に、ファームウェアアップデーターに表示されたメッセージに従い、ステアリングコントローラーの電源をオフにしてから再度オンにして検証を行います。

ステアリングコントローラーの自動キャリブレーション(ホイールの左から右への自動移動) の実行中であり、その後電源ランプが再び点灯します。

次に、[OK] をクリックしてファームウェアアップデーターのメイン画面に戻ります。

🐨 Thrustmaster - Firmware Updater	×
Thrustmaster Firmware Updater	
1. Preparation	The firmware of this T818 has been updated. Please disconnect and then reconnect your T818 for validation.
2. SER USB Firmware	
3. Final Check	
	ОК
Thrustmaster - Firmware Updater Thrustmaster Firmware Updater	×
1 Preparation	You must switch to BOOT mode (to update the T818 racing
Device Thrustmaster Advanced Mode Racer – Ver.: 6.01	To do this: 1. Power off the racing wheel base (using the ON/OFF switch on the back of the base). 2. Simultaneously press the two arrow buttons 22 and 23 (located on the right-hand side of the base) and, while holding down buttons 22 and 23, power the base back on. 3. Once the base has powered back on, release buttons 22 and 23, and follow the instructions.
, Firmware	
	OK

10) [X] をクリックして プログラムを終了します ([OK] はクリックしません)。

# 11) ファームウェアのアップデートが完了したら、コントロール パネルでステアリングコントロ ーラーが正しく機能していることを確認します。



これでプレイの準備ができました!

# 手动执行固件更新程序 (Windows 10/11)

# 需要的操作系统: 运行 Windows® 10 或更高版本的 PC

## 1) 将 T818 连接到 PC 上的 USB 端口并使其开关保持关闭状态。

开关按钮(位于伺服底座的背部)必须处于 OFF(关)位置。

请务必在对 T818 通电之前先为其装配加装方向盘。

## 2) 若尚未在 PC 上安装最新驱动程序,请先安装: [Package 2024\_TTRS\_1]

您可以在我们的技术支持网站的 **Drivers(驱动程序)**部分找到 **T818** 的驱动程序: <u>https://support.thrustmaster.com//product/t818/</u>

在此过程中:

- **切勿启动**方向盘,直到更新程序要求执行此操作。
- 方向盘必须直接连接到计算机的 USB 端口。对于此操作程序,我们建议不要使用 USB 集线器或 USB 扩展坞。
- 切勿单击更新过程中可能出现的任何窗口。

重新启动计算机。

3) 启动方向盘。

方向盘开关按钮位于伺服底座的背部。 按下此按钮即可切换至 **ON (开)** 位置。

# 4) 检查 T818 的当前固件版本。

您可从 Windows 控制面板查看 T818 中安装的固件。

**a)** 在键盘上,同时按下 Windows + R 键。 此时将打开运行窗口,键入 *joy. cp1*,然后单击确定。

💷 Run	×
	Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Windows will open it for you.
Open:	joy.cpl ~
	OK Cancel Browse

b) 此时将打开**游戏控制器**窗口。选择您的产品名称,然后单击**属性**。

T818 应以"Thrustmaster Advanced Mode Racer"的名称显示。

Game Controllers					
These settings help you configure the game controllers installed on your computer.					
Controller	Status				
Thrustmaster Advanced Mode Racer	OK				
Advanced	Properties				
	ОК				



#### Thrustmaster T818 Control Panel (64-bit)

# 5) 如果方向盘的固件版本早于 6.01:

则必须通过依照本指南继续执行更新。

 $\times$ 

- 6) 以 Boot (引导) 模式启动方向盘。
  - 按下开关按钮,将其置于 OFF (关) 位置,关闭方向盘。
  - 同时按下按钮 22 和 23(位于伺服底座的右侧),然后将开关按钮移至 ON (开)位置(与此同时按住键 22 和 23 不放),启动方向盘。

按钮 22 和 23:



- 启动伺服底座后,松开按钮 22 和 23。

# <u>注意:</u>

- 松开按钮 22 和 23 之后,方向盘将进入 Boot(引导)模式,因此将在 PC 上自动安装更新该设备所必需的"Bulk"驱动程序。继续之前,可能需要等待几分钟。
- 在此过程中,在连接时**方向盘不执行自动校准**(方向盘自动从左向右移动): 这是**正常的**。
- 方向盘的 LED 指示灯处于 OFF (关闭) 状态: 这是正常的。
- 在控制面板中未检测到方向盘: 这是正常的。

Game Controllers     Solution     Game Controllers     Solution     Solution				
Controller		Status		
	A <u>d</u> vanced	Properties		

7) 打开固件更新程序。

单击 PC 任务栏中的 Windows 搜索,键入 Firmware Update,然后单击打开该应用 程序。

𝒫 Firmware update	
All Apps Documents Web More ~ —	
Best match	
Firmware Update App	TM
Documents - This PC	Firmware Update

- 8) 屏幕上将显示"Thrustmaster Firmware Updater" 窗口。
  - "Device"中显示名称为 [BOOT] T818 Ver.: ....
  - "Firmware"字段显示将要对此设备应用的固件版本。

🚥 Thrustmaster - Firmware Updater	×
Thrustmaster Firmware Updater	
1. Preparation	Please select the device you wish to update and the firmware you want to use.
	Once you are ready, click 'OK' to proceed.
Device	
[BOOT] T818 – Ver.:5.72 (Boot:2.00)	
Firmware	
Vers.: 6.01 - 22/09/2023 - T818_R7FA6M_v6_01.tmf	ОК

9) 单击确定,执行固件更新。

<u>重要提示</u>:若未收到相关提示,<u>切勿断开</u>方向盘与 USB 端口的连接,在固件更新期 间<u>切勿断开</u>电源!

Thrustmaster - Firmware Updater				
Thrustmaster Firmware Updater				
1. Preparation	Please select the device you wish to update and the firmware you want to use. Once you are ready, click 'OK' to proceed.			
2. SER USB Firmware				
3. Final Check				

等待固件下载完成: SER USB Firmware 滚动条必须完全为绿色。
然后,根据固件更新程序提示的消息,关闭并再次打开方向盘,以便验证该程序。 方向盘将执行自动校准(方向盘自动从左向右移动),然后电源指示灯将会再次点亮。 然后,单击 OK 返回固件更新程序主窗口。



## 10) 单击 X (而不是 OK),退出程序。

## 11) 固件更新完成后,请在控制面板中确认方向盘正常运行。



现在即可开始玩游戏了!

## 수동 펌웨어 업데이트 절차(Windows 10/11)

## 운영 시스템 요구 사항: Windows® 10 이상인 PC

#### 1) T818 을 PC 의 USB 포트에 연결하고 전원을 꺼둔 채로 둡니다.

스위치 버튼(서보 베이스 뒷면에 위치)은 꺼짐 위치에 있어야 합니다.

전원을 켜기 전에 애드온 핸들을 T818 에 장착했는지 확인하십시오.

2) 아직 설치하지 않았다면 최신 드라이버를 PC 에 설치하십시오. [Package 2024 TTRS 1]

기술 지원 웹사이트의 **드라이브** 섹션에서 T818 드라이버를 찾을 수 있습니다. https://support.thrustmaster.com//product/t818/

절차 진행 중 다음에 주의하세요.

- 지시가 있을 때까지 레이싱 핸들의 전원을 켜지 마십시오.
- 레이싱 핸들은 컴퓨터 USB 포트에 직접 연결해야 합니다. 이 절차를 위해 USB
   허브 또는 USB 익스텐터를 사용하는 것을 권장하지 않습니다.
- 업데이트 중에 나타날 수 있는 창을 **클릭하지 마십시오**.

### 컴퓨터를 다시 시작합니다.

3) 레이싱 핸들의 전원을 켭니다.

레이싱 핸들 스위치 버튼은 서보 베이스의 뒷면에 있습니다. 버튼을 눌러 **켜짐** 위치로 전환합니다. 4) T818 의 현재 펌웨어 버전을 확인합니다.

T818 에 설치된 펌웨어는 Windows Control Panel(제어판)에서 볼 수 있습니다.

a) 키보드에서 Windows(윈도우) + R 키를 동시에 클릭합니다. Run(실행) 창이 열리면 joy.cpl 을 입력한 후 OK(확인)를 클릭합니다.

💷 Run	×
	Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Windows will open it for you.
Open:	joy.cpl ~
	OK Cancel Browse

b) Game Controllers(게임 컨트롤러) 창이 열립니다. 제품 이름을 선택한 후 Properties(속성)를 클릭합니다

Thrustmaster Advanced Mode Racer 이름 아래에 T818 이 나타납니다.

🌮 Game Controllers	×		
These settings help you configure the game controllers installed on your computer.			
Controller	Status		
Thrustmaster Advanced Mode Racer	OK		
Advanced	Properties		
	ОК		

# 레이싱 핸들의 펌웨어 버전이 Control Panel(제어판) 탭의 상단 오른쪽 모서리에 표시됩니다. Firmware: 6.01 가 현재 최신 버전입니다.



5) 레이싱 핸들의 펌웨어 버전이 6.01 이전 버전인 경우:

이 안내를 계속 따라 하여 업데이트를 진행해야 합니다.

### 6) 부팅 모드에서 레이싱 핸들의 전원을 켭니다.

- 스위치 버튼을 눌러 꺼짐 위치에 두어 레이싱 핸들의 전원을 끕니다.
- 버튼 22 와 23(서보 베이스 우측에 위치)을 동시에 누른 다음 스위치 버튼을
   켜짐 위치로 이동시켜(키 22 와 23 을 누른 상태) 레이싱 핸들의 전원을 켭니다.

버튼 22 와 23:



- 서보 베이스가 켜지면 버튼 22 와 23 을 놓습니다.

## <u>참고:</u>

- 버튼 22 와 23 을 놓은 후 레이싱 핸들이 부팅 모드로 들어가므로 장치 업데이트에 필요한 "벌크" 드라이버가 PC 에 자동으로 설치됩니다.
   그러므로 진행하기 전에 잠시 기다려야 할 수도 있습니다.
- 이 작업 중, 연결할 때 레이싱 핸들은 자동 교정을 하지 않습니다 (핸들이 왼쪽에서 오른쪽으로 자동 움직임) 이는 정상입니다.
- 레이싱 핸들의 LED 가 꺼짐 상태입니다. 이는 정상입니다.
- 레이싱 핸들이 Control Panel(제어판)에서 감지되지 않습니다. 이는 정상입니다.

<ul> <li>Game Controllers</li> <li>These settings hypour computer.</li> </ul>	nelp you configure the game	controllers installed or
Installed game control	llers	Status
	Advanced	Properties
	A <u>d</u> vanced	OK

7) 펌웨어 업데이터를 엽니다.

PC 의 작업 표시줄에 있는 Windows 검색을 클릭하고 **Firmware Update** 를 입력한 후 클릭하여 응용 프로그램을 엽니다.

Ø Firmware update	
All Apps Documents Web More ~ —	
Best match	
Firmware Update	TM
Documents - This PC	Firmware Update

## 8) 화면에 "Thrustmaster – Firmware Updater" 창이 나타납니다.

- "Device" 는 다음과 같은 이름을 나타냅니다. [BOOT] T818 Ver.: ....
- "Firmware" 는 장치에 적용될 펌웨어 버전을 나타냅니다.

Thrustmaster - Firmware Updater	×
Thrustmaster Firmware Updater	
1. Preparation	Please select the device you wish to update and the firmware you want to use.
•	Once you are ready, click 'OK' to proceed.
Device	
[BOOT] T818 - Ver.: 5.72 (Boot: 2.00)	
Firmware	
Vers.: 6.01 - 22/09/2023 - T818_R7FA6M_v6_01.tmf	ОК

## 9) OK 를 클릭하여 펌웨어 업데이트를 수행합니다.

<u>중요:</u> 요청 없이 USB 포트에서 레이싱 핸들을 <u>분리하지 마시고</u> 펌웨어 업데이트 중에 전원 공급 장치를 <u>분리하지 마십시오</u>!

Thrustmaster -	Firmware Updater			×
0-	Thrustmaster Firmware Upda	iter		
1. Pre	paration	$\checkmark$	Please select the device you wish to update and the firmware you want to use. Once you are ready, click 'OK' to proceed.	
→ 2. SEF	R USB Firmware			
3. Fina	al Check			

펌웨어가 완전히 다운로드될 때까지 기다립니다. SER USB Firmware 바가 완전히 초록색이어야 합니다.

# 그런 다음 <mark>펌웨어 업데이트의 메시지에 따라 레이싱 핸들을 껐다가 다시 켜서 절차를</mark> 확인합니다.

레이싱 핸들이 자동 교정(핸들이 왼쪽에서 오른쪽으로 자동 움직임) 중이면 전원 표시등이 다시 켜집니다.

## 그런 다음 OK 를 클릭하여 펌웨어 업데이터의 메인 창으로 돌아갑니다.



Device Thrustmaster Advanced Mode Racer - Ver.: 6.01	<ol> <li>The back of the base).</li> <li>Simultaneously press the two arrow buttons 22 and 23 (located on the right-hand side of the base) and, while holding down buttons 22 and 23, power the base back on.</li> <li>Once the base has powered back on, release buttons 22 and 23, and follow the instructions.</li> </ol>
Firmware	ОК

## 10) X (OK 아님)를 클릭하여 프로그램을 종료합니다.

# 11) 펌웨어 업데이트가 완료되면 레이싱 핸들이 Control Panel(제어판)에서 제대로 작동 중인지 확인하십시오.



이제 플레이할 준비가 되었습니다!

# Порядок ручного обновления прошивки (Windows 10/11)

# <u>Требуемая операционная система:</u> ПК с OC Windows® 10 или выше

# 1) Подключите ваш T818 к USB-порту компьютера и оставьте его выключенным.

Кнопка включения (расположенная на задней панели сервопривода) должна находиться в положении OFF.

Перед включением Т818 убедитесь, что он оснащен дополнительным рулем.

# 2) Если это еще не сделано, установите на ПК последнюю версию драйвера [Package 2024\_TTRS\_1]

Драйвер для T818 вы найдете на нашем сайте технической поддержки в разделе **Drivers:** <u>https://support.thrustmaster.com//product/t818/</u>

Во время этой процедуры:

- НЕ включайте гоночный руль до получения соответствующих указаний.
- Гоночный руль должен быть подключен непосредственно к USBпорту компьютера. Использовать для этой процедуры USBконцентратор или USB-удлинитель не рекомендуется.
- НЕ НАЖИМАЙТЕ на окна, которые могут появляться во время обновления.

### Перезагрузите компьютер.

### 3) Включите гоночный руль.

Кнопка включения гоночного руля расположена на задней панели сервопривода.

Нажмите кнопку для переключения в положение **ON**.

### 4) Проверьте текущую версию прошивки вашего Т818.

Прошивка, установленная на вашем T818, видна из панели управления (Control Panel) Windows.

**a)** На клавиатуре одновременно нажмите на клавиши **Windows + R**. Когда откроется окно **Запуска (Run)**, введите *joy.cpl*, затем нажмите OK.

💷 Run	×
	Type the name of a program, folder, document, or Internet resource, and Windows will open it for you.
Open:	joy.cpl ~
	OK Cancel Browse

**b)** Откроется окно **Игровые устройства (Game Controllers)**. Выберите название вашего продукта, затем нажмите **Свойства (Properties)**.

T818 появится под названием Thrustmaster Advanced Mode Racer.

Game Controllers	×
These settings help you configure the game controllers	ollers installed on
Controller	Status
Thrustmaster Advanced Mode Racer	OK
Advanced	Properties
	ОК

Версия прошивки вашего гоночного руля отображается в верхнем правом углу вкладок панели управления (Control Panel). В настоящее время последней версией является Firmware: 6.01.

 $\times$ 



Thrustmaster T818 Control Panel (64-bit)

## 5) Если версия прошивки вашего гоночного руля более ранняя, чем 6.01:

Необходимо продолжить обновление, следуя данному руководству.

## 6) Включите гоночный руль в режиме Boot.

- Выключите гоночный руль, нажав на кнопку включения, чтобы перевести его в положение OFF.
- Одновременно нажмите кнопки 22 и 23 (расположены на правой панели сервопривода), затем включите гоночный руль, переведя кнопку включения в положение ON (удерживая кнопки 22 и 23).

Кнопки 22 и 23:



- Когда сервобаза включится, отпустите кнопки 22 и 23.

### Примечание:

- Когда вы отпускаете кнопки 22 и 23, гоночный руль переходит в режим Boot, и на ПК автоматически устанавливается драйвер Bulk, необходимый для обновления устройства. Поэтому вам может потребоваться подождать несколько минут, прежде чем приступить к работе.
- Во время этой операции **автокалибровка гоночного руля** (автоматические движения рули слева направо) при подключении **не происходит** это **нормально**.
- Светодиод гоночного руля не горит это нормально.
- Гоночный руль не отображается на панели управления это **нормально.**

<ul> <li>Game Controllers</li> <li>These settings help you your computer.</li> <li>Installed game controllers</li> </ul>	u configure the game cor	$\times$
Controller		Status
	Advanced	<u>P</u> roperties

## 7) Откройте программу обновления прошивки.

Нажмите на поиск Windows, расположенный на панели задач вашего компьютера, введите **Firmware Update** и кликните мышью, чтобы открыть приложение.

Ø Firmware update	
All Apps Documents Web More ~ -	
Best match	
Firmware Update	TM
Documents - This PC	Firmware Update

## 8) На экране появится окно Thrustmaster – Firmware Updater.

- Device указывает на имя [BOOT] T818 Ver.: ....
- **Firmware** указывает на версию прошивки, которая будет применена к устройству.

Thrustmaster - Firmware Updater	×
Thrustmaster Firmware Updater	
1. Preparation	Please select the device you wish to update and the firmware you want to use.
•	Once you are ready, click 'OK' to proceed.
Device	
[BOOT] T818 - Ver.: 5.72 (Boot: 2.00)	
Firmware	
Vers.: 6.01 - 22/09/2023 - T818_R7FA6M_v6_01.tmf	ОК

## 9) Чтобы обновить прошивку, нажмите ОК.

ВАЖНО! НЕ отсоединяйте гоночный руль от USB-порта без соответствующего запроса и <u>НЕ отключайте</u> его питание во время обновления прошивки!

Thrustmaster - Firmware Updater	;	×
Thrustmaster Firmware Updater		
1. Preparation	Please select the device you wish to update and the firmware you want to use. Once you are ready, click 'OK' to proceed.	
2. SER USB Firmware		
3. Final Check		

Подождите, пока **прошивка** полностью загрузится: строка **SER USB Firmware** должна стать **полностью зеленой**.

Затем, в соответствии с сообщением, выданным программой обновления прошивки, выключите и снова включите гоночный руль, чтобы подтвердить правильность процедуры.

Гоночный руль проходит автокалибровку (автоматические движения колеса слева направо), и индикатор питания загорается снова.

# Затем нажмите ОК, чтобы вернуться в главное окно программы обновления прошивки.

Thrustmaster - Firmware Updater Thrustmaster Firmware Updater	×
1. Preparation	The firmware of this T818 has been updated. Please disconnect and then reconnect your T818 for validation.
2. SER USB Firmware	
3. Final Check	ок
Thrustmaster - Firmware Updater Thrustmaster Firmware Updater	×
• 1. Preparation	You must switch to BOOT mode (to update the T818 racing wheel base's firmware). To do this: 1. Power off the racing wheel base (using the ON/OFF switch on the back of the base). 2. Simultaneously press the two arrow buttons 22 and 23 (located on the right-hand side of the base) and, while holding down buttons 22 and 23, power the base back on. 3. Once the base has powered back on, release buttons 22 and 23, and follow the instructions.
Thrustmaster Advanced Mode Racer - Ver: 6.01	
	ОК

10) Выйдите из программы, нажав Х (но не ОК).

11) После обновления прошивки убедитесь, что гоночный руль работает правильно, в разделе Панель управления (Control Panel).



Теперь вы готовы к игре!