Astuce pour l'utilisation des manettes « Thrustmaster® PlayStation® 3 ® » pour les jeux suivants :

"Tom Clancy's Rainbow Six® Vegas - PlayStation® 3"

"Pirates des Caraïbes®Jusqu'au bout du monde-PlayStation® 3"

"Clive Barker's Jericho ™ - PlayStation® 3"

1) Lancez le jeu avec votre manette « SONY® SIXAXIS® » réglée sur le port « Joueur 1» (= voyant « 1 » de la manette allumé) et avec votre « Manette Thrustmaster® » connectée sur un port USB de la console

2) Une fois le jeu lancé, appuyez sur le bouton « PS » de votre manette «SONY® SIXAXIS® » et réglez celle-ci sur le port « Joueur 2 »(= voyant « 2 » de la manette allumé).

3) Votre manette « Manette Thrustmaster® »est désormais fonctionnelle.

Remarque : Cette opération n'est pas nécessaire pour les autres jeux PlayStation® 3