

TX Racing Wheel

FERRARI 458 ITALIA EDITION



ENGLISH- Instructions on how to manually change the wheel's angle of rotation on XBOX ONE in Force Feedback games.

FRANÇAIS- Astuce pour modifier manuellement l'angle de rotation du volant sur XBOX ONE dans les jeux Force Feedback.

DEUTSCH- Tipp für die manuelle Änderung des Rotationswinkels in den Force Feedback-Spielen auf der XBOX ONE.

NEDERLANDS- Instructies hoe de draaihoek van het stuur handmatig te wijzigen in Force Feedback games op de XBOX ONE.

ITALIANO- Istruzioni per modificare manualmente l'angolo di rotazione del volante su XBOX ONE nei giochi Force Feedback.

ESPAÑOL- Instrucciones para cambiar manualmente el ángulo de rotación del volante en XBOX ONE en juegos con Force Feedback.

PORTUGUÊS- Instruções para alterar manualmente o ângulo de rotação do volante em jogos Force Feedback para a PlayStation®.

РУССКИЙ - Инструкция по изменению вручную угла поворота руля в играх с поддержкой силовой обратной связи на XBOX ONE.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ- Οδηγίες σχετικά με την αλλαγή της γωνίας περιστροφής του τιμονιού με μη αυτόματο τρόπο σε παιχνίδια με λειτουργία Force Feedback για το XBOX ONE.

TÜRKÇE- Instructions on how to manually change the wheel's angle of rotation on XBOX ONE in Force Feedback games.


日本語 - XBOX ONE 版の Force Feedback 対応ゲームで、ステアリングホイールの回転角を手動で変更する方法。

ENGLISH- Instructions on how to manually change the wheel's angle of rotation on XBOX ONE in Force Feedback games.


-Requires firmware V45 or higher-

To do so, simultaneously press (and release):


- “D-Pad Right” + “MODE button” to **increase** the angle of rotation by one step



- “D-Pad Left” + “MODE button” to **decrease** the angle of rotation by one step



4 possible settings	
ANGLE OF ROTATION selected	LED status
270°	Flashes 1 time
360°	Flashes 2 times
540°	Flashes 3 times
900°	Flashes 4 times
270°	Flashes 1 time
Etc.	Etc.



Important note:


- Changing the angle of rotation manually does not permanently save the change = you must repeat the procedure each time the game restarts.

FRANÇAIS- Astuce pour modifier manuellement l'angle de rotation du volant sur XBOX ONE dans les jeux Force Feedback.

-Nécessite le firmware V45 ou supérieur-

Pour ce faire, Appuyez simultanément (et relâchez) :

- « D-Pad Droit » + « Bouton MODE » pour augmenter d'un réglage l'angle de rotation



- « D-Pad Gauche » + « Bouton MODE » pour Diminuer d'un réglage l'angle de rotation



4 Réglages possibles	
ANGLE DE ROTATION choisi	Statut de la LED
270°	Clignote 1 fois
360°	Clignote 2 fois
540°	Clignote 3 fois
900°	Clignote 4 fois
270°	Clignote 1 fois
Etc.	Etc.



Remarque importante :


- L'angle de rotation modifié manuellement n'est pas sauvegardé définitivement
= opération à effectuer après chaque redémarrage du jeu

DEUTSCH- Tipp für die manuelle Änderung des Rotationswinkels in den Force Feedback-Spielen auf der XBOX ONE.


- Benötigt die Firmware V45 oder höher-

Drücken Sie hierfür gleichzeitig auf folgende Tasten (und lassen Sie diese wieder los):

- „D-Pad Rechts“ + „MODE-Taste“, um den Rotationswinkel um eine Stufe zu erhöhen.



- „D-Pad Links“ + „MODE-Taste“, um den Rotationswinkel um eine Stufe zu senken.



4 mögliche Einstellungen	
gewählter ROTATIONSWINKEL	Status der LED-Anzeige
270°	Blinkt 1-Mal
360°	Blinkt 2-Mal
540°	Blinkt 3-Mal
900°	Blinkt 4-Mal
270°	Blinkt 1-Mal
Usw.	Usw.



Wichtige Anmerkung:


- Der von Hand geänderte Rotationswinkel wird nicht definitiv gespeichert
= Vorgang muss nach jedem Neustart des Spiels wiederholt werden.

NEDERLANDS- Instructies hoe de draaihoek van het stuur handmatig te wijzigen in Force Feedback games op de XBOX ONE.


-Hiervoor is firmware V45 of hoger vereist-

Dit doet u door tegelijkertijd de volgende twee knoppen in te drukken en weer los te laten:


- “D-Pad rechts” + “MODE-knop” om de draaihoek één stap **groter** te maken



- “D-Pad links” + “MODE-knop” om de draaihoek één stap **kleiner** te maken



4 mogelijke instellingen	
Geselecteerde draaihoek	LED-status
270°	Knippert 1 maal
360°	Knippert 2 maal
540°	Knippert 3 maal
900°	Knippert 4 maal
270°	Knippert 1 maal
Etc.	Etc.



Belangrijke opmerking:


- Het handmatig wijzigen van de draaihoek is slechts tijdelijk. U moet deze procedure herhalen telkens als de game opnieuw wordt gestart.

ITALIANO- Istruzioni per modificare manualmente l'angolo di rotazione del volante su XBOX ONE nei giochi Force Feedback.


-Richiede firmware V45 o superiore-

Per far questo, premi (e rilascia) simultaneamente:

- “D-Pad Destra” + “pulsante MODE” per **aumentare** l'angolo di rotazione di un livello



- “D-Pad Sinistra” + “pulsante MODE” per **ridurre** l'angolo di rotazione di un livello



5 impostazioni disponibili	
ANGOLO DI ROTAZIONE selezionato	Stato del LED
270°	Lampeggia 1 volta
360°	Lampeggia 2 volte
540°	Lampeggia 3 volte
900°	Lampeggia 4 volte
270°	Lampeggia 1 volta
Ecc...	Ecc...



Nota importante:


- La modifica manuale dell'angolo di rotazione non viene memorizzata in maniera permanente = dovrai ripetere la procedura ogniqualvolta verrà riavviato il gioco.

ESPAÑOL- Instrucciones para cambiar manualmente el ángulo de rotación del volante en XBOX ONE en juegos con Force Feedback.


-Requiere el firmware V45 o superior-

Para hacerlo, pulsa (y suelta) simultáneamente:


- “D-Pad derecha” + “botón MODE” para **aumentar** el ángulo de rotación en un paso



- “D-Pad izquierda” + “botón MODE” para **disminuir** el ángulo de rotación en un paso



4 ajustes posibles	
ÁNGULO DE ROTACIÓN seleccionado	Estado del LED
270°	Parpadea 1 vez
360°	Parpadea 2 veces
540°	Parpadea 3 veces
900°	Parpadea 4 veces
270°	Parpadea 1 vez
Etc.	Etc.



Nota importante:


- Si se cambia manualmente el ángulo de rotación, el cambio no se guarda de forma permanente = debes repetir el procedimiento cada vez que reinicies el juego.

PORTUGUÊS- Instruções para alterar manualmente o ângulo de rotação do volante em jogos Force Feedback para a PlayStation®.


-Requer o firmware V45 ou superior-

Para tal, prima (e solte) em simultâneo:


- “D-Pad Direito” + “Botão MODE” para **umentar** o ângulo de rotação um passo



- “D-Pad Esquerdo” + “Botão MODE” para **diminuir** o ângulo de rotação um passo



4 definições possíveis	
ÂNGULO DE ROTAÇÃO selecionado	Estado do LED
270°	Pisca 1 vez
360°	Pisca 2 vezes
540°	Pisca 3 vezes
900°	Pisca 4 vezes
270°	Pisca 1 vez
Etc.	Etc.



Nota importante:


- A alteração manual do ângulo de rotação não guarda permanentemente a alteração efetuada = tem de repetir o procedimento cada vez que o jogo recomeça.

РУССКИЙ - Инструкция по изменению вручную угла поворота руля в играх с поддержкой силовой обратной связи на XBOX ONE.


-Требуется прошивка версии V45 или выше-

Для этого следует одновременно нажать (и отпустить) следующие кнопки:


- правая кнопка D-Pad + кнопка MODE для **увеличения** угла поворота на один шаг;



- левая кнопка D-Pad + кнопка MODE для **уменьшения** угла поворота на один шаг.



4 возможных настроек	
Выбранный УГОЛ ПОВОРОТА	Состояние индикатора
270°	Мигает 1 раз
360°	Мигает 2 раза
540°	Мигает 3 раза
900°	Мигает 4 раза
270°	Мигает 1 раз
и т.д.	и т.д.



Важное замечание:


- При изменении угла поворота вручную настройки не сохраняются навсегда — эту процедуру следует повторять при каждом перезапуске игры.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ- Οδηγίες σχετικά με την αλλαγή της γωνίας περιστροφής του τιμονιού με μη αυτόματο τρόπο σε παιχνίδια με λειτουργία Force Feedback για το XBOX ONE.


-Απαιτείται υλικολογισμικό V45 ή μεταγενέστερη έκδοση-

Για να το πετύχετε αυτό, πατήστε ταυτόχρονα (και ελευθερώστε):


- «Δεξιά κατεύθυνση του σταυρού κατευθύνσεων» + «κουμπί MODE» (κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) για να **αυξήσετε** τη γωνία περιστροφής κατά ένα βήμα



- «Αριστερή κατεύθυνση του σταυρού κατευθύνσεων» + «κουμπί MODE» (κουμπί ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ) για να **μειώσετε** τη γωνία περιστροφής κατά ένα βήμα



4 πιθανές ρυθμίσεις	
Επιλεγμένη ΓΩΝΙΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ	Κατάσταση ενδεικτικής λυχνίας LED
270°	Αναβοσβήνει 1 φορά
360°	Αναβοσβήνει 2 φορές
540°	Αναβοσβήνει 3 φορές
900°	Αναβοσβήνει 4 φορές
270°	Αναβοσβήνει 1 φορά
κ.λπ.	κ.λπ.



Σημειώσεις:


- Η αλλαγή της γωνίας περιστροφής με μη αυτόματο τρόπο δεν αποθηκεύει μόνιμα την αλλαγή = πρέπει να επαναλαμβάνετε τη διαδικασία κάθε φορά που πραγματοποιείται έναρξη του παιχνιδιού.

TÜRKÇE- XBOX ONE'de Force Feedback oyunlarında direksiyon dönüş açısını manuel olarak değiştirme talimatları.


-Donanım yazılımı V45 veya daha üst sürümü gerekir-

Bunun için şu tuşlara aynı anda basın (ve bırakın):

- Dönüş açısını bir adım **artırmak** için "D-Ped Sağ" + "MODE düğmesi"



- Dönüş açısını bir adım **azaltmak** için "D-Ped Sol" + "MODE düğmesi"



4 olası ayar	
Seçili DÖNÜŞ AÇISI	LED durumu
270°	1 kez yanıp söner
360°	2 kez yanıp söner
540°	3 kez yanıp söner
900°	4 kez yanıp söner
270°	1 kez yanıp söner
Vb...	Vb...



Notlar:

- Dönüş açısının manuel olarak değiştirilmesi değişikliği kalıcı olarak kaydetmez = oyun her yeniden başlatıldığında prosedür tekrarlanmalıdır.


日本語 - XBOX ONE 版の Force Feedback

対応ゲームで、ステアリングホイールの回転角を手動で変更する方法。


- ファームウェア V45 以上が必要です

それには、以下のボタンを同時に押してから離します：

- “方向パッドの右” + “MODE ボタン”(回転角が 1 段階アップします)



- “方向パッドの左” + “MODE ボタン”(回転角が 1 段階ダウンします)



4 つのセッティングが可能	
選択した回転角	LED の状態
270°	1 回点滅
360°	2 回点滅
540°	3 回点滅
900°	4 回点滅
270°	1 回点滅
など...	など...



注意:

- 回転角を手動で変更しても、変更内容は恒久的には保存されません = ゲームを起動するたびに、同様の手順を行う必要があります。