

TS-PC RACER

Ferrari 488 Challenge Edition

SLIMax Manager Pro を使ってゲーム内でLED を使用する手順

1

PCにドライバをダウンロードしてインストールします。*
<https://support.thrustmaster.com/product/tspcracerferrari488challengeedition>

2

SLIMax Manager Pro をダウンロードしてインストールします。**
<http://www.eksimracing.com/new-slimax-manager-pro/>

3

ゲーム起動時には、ステアリングコントローラーが接続されていて、PC上で SLIMax Manager Pro が実行されていることを確認してください。

4

ゲームを設定します。
以下をご参照ください:
<http://www.eksimracing.com/slimax-manager-getting-started/7/>
任意のゲームをリストから選択して、そのゲームに関する指示に従ってください。

5

これでプレイの準備ができました。ゲームを起動してください。

*詳しくは、TS-PC RACER Ferrari 488 Challenge Edition ステアリングコントローラーのユーザーズマニュアルの「PCに取り付ける」のセクションを参照してください。
SLIMax Manager Pro のスタートガイドはこちらから入手できます：<http://www.eksimracing.com/getting-started-with-thrustmaster-and-slimax-mgr-pro/>
ビデオチュートリアルはこちら：<http://www.eksimracing.com/slimax-manager-getting-started/5/>