


BT[®] LED DISPLAY



ENGLISH: DISPLAY THE BATTERY LEVEL

Press simultaneously selectors no. 1 and 3.

FRANÇAIS: AFFICHER LE NIVEAU DE BATTERIE

Appuyez simultanément sur les sélecteurs n°1 et 3.

DEUTSCH: BATTERIESTATUS ANZEIGEN

Drücken Sie gleichzeitig auf die Drehschalter 1 und 3.

NEDERLANDS: HET ACCUNIVEAU WEERGEVEN

Druk gelijktijdig op draaiknoppen 1 en 3.

ITALIANO: VISUALIZZARE IL LIVELLO DELLA BATTERIA

Premi simultaneamente i selettori n° 1 e 3.

ESPAÑOL: MOSTRAR EL NIVEL DE BATERÍA

Pulsa simultáneamente los selectores n° 1 y 3.

PORTUGUÊS: VISUALIZAR O NÍVEL DE CARGA DA BATERIA

Prima simultaneamente os seletores 1 e 3.

PORTUGUÊS DO BRASIL: EXIBIR O NÍVEL DE BATERIA

Aperte os sintonizadores 1 e 3 ao mesmo tempo.

РУССКИЙ: ОТОБРАЖЕНИЕ УРОВНЯ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА

Одновременно нажмите переключатели 1 и 3.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Πατήστε ταυτόχρονα τους επιλογείς No. 1 και 3.

TÜRKÇE: BATARYA SEVİYESİNİN GÖRÜNTÜLENMESİ

Seçici düğmeler 1 ve 3'e aynı anda basın.

POLSKI: WYŚWIETLANIE POZIOMU NAŁADOWANIA AKUMULATORA

Jednocześnie naciśnij wybieraki 1 i 3.

العربية: عرض مستوى البطارية
اضغط على الأزرار المعينة 1 و3 في آن واحد.

日本語: バッテリー残量を表示
セレクターNo.1 と No.3 を同時に押します。

简体中文: 显示电池电量
同时按下 1 号和 3 号选择器。

繁體中文: 顯示電池電量
同時按下 1 號和 3 號選取器。

한국어: 배터리 잔량 표시
선택기 번호 1과 3을 동시에 누릅니다.