
THRUSTMASTER®

English Thrustmaster Compatibility with GeForce NOW for Streaming / Cloud Gaming (PC, Mac)

Français Compatibilité Thrustmaster avec GeForce NOW pour jouer en Streaming / Cloud gaming (PC, Mac)

Deutsch Thrustmaster-Kompatibilität mit GeForce NOW für Streaming / Cloud-Gaming (PC, Mac)

Español Compatibilidad de Thrustmaster con GeForce NOW para jugar en streaming / cloud gaming (PC, Mac)

Italiano Compatibilità Thrustmaster con GeForce NOW per giocare in streaming / cloud gaming (PC, Mac)

Português Compatibilidade Thrustmaster com o GeForce NOW para jogar em streaming / cloud gaming (PC, Mac)

Nederlands Thrustmaster-compatibiliteit met GeForce NOW voor gamen via streaming / cloud gaming (PC, Mac)

日本語 ストリーミング／クラウドゲーミング（PC・Mac）での Thrustmaster と GeForce NOW の互換性



Thrustmaster Compatibility with GeForce NOW for Streaming / Cloud Gaming (PC, Mac)

Compatible Products: [T.Flight Hotas One](#) ; [T.Flight Hotas One Microsoft Flight Simulator Edition](#) ; [T.Flight Hotas 4](#)



Using a Thrustmaster joystick with GeForce NOW.

With the **GeForce NOW** service ([play.geforcenow.com](https://www.geforcenow.com)), you can stream and play your flight simulation games (**Ready-to-Play** or **Install-to-Play**) using a compatible Thrustmaster joystick.

Requirements*:

- 1- An active GeForce NOW subscription
- 2- Having purchased the game you want to play

** For full details about subscriptions, streaming options, and game installation, please visit the official NVIDIA GeForce NOW website: <https://www.nvidia.com/geforce-now/>*

Supported Platforms :

- **PC: Windows®** ([Hardware Requirements](#))
- **Mac: MacOS** ([Hardware Requirements](#))

No driver installation is required to use a Thrustmaster joystick when playing via GeForce NOW streaming.

Compatibility depending on your Country or Region:

- On the "Hardware Requirements" page (link above), click the "Select Location" link (at the top right).
- Click the link for your Country or Region.
- Compatible devices are listed at the bottom of the page.

Good to know:

- The **T.Flight Hotas One** must be set to **PC mode**.
- The **T.Flight Hotas 4** must be set to **HID mode**. Follow our guide: [T.Flight Hotas 4: Switch to HID Mode to Play in Streaming / Cloud Gaming on GeForce NOW](#)



Compatibilité Thrustmaster avec GeForce NOW pour jouer en Streaming / Cloud gaming (PC, Mac)

Produits compatibles: [T.Flight Hotas One](#) ; [T.Flight Hotas One Microsoft Flight Simulator Edition](#) ; [T.Flight Hotas 4](#)



Jouer avec un joystick Thrustmaster sur GeForce NOW.

Avec l'offre **GeForce NOW** (play.geforcenow.com), vous pouvez jouer en streaming à vos jeux de simulation de vol (**Ready-to-Play** ou **Install-to-Play**) en utilisant un joystick Thrustmaster compatible.

Conditions nécessaires* :

- 1- Disposer d'un abonnement actif à GeForce NOW.
- 2- Avoir acheté le jeu auquel vous souhaitez jouer.

** Pour plus de détails concernant les abonnements, les modes de jeu en streaming ou l'installation locale, consultez le site officiel NVIDIA GeForce NOW :*

<https://www.nvidia.com/geforce-now/>

Plateformes compatibles :

- **PC :** Windows® ([Configuration requise](#))
- **Mac :** MacOs ([Configuration requise](#))

Aucun pilote n'est nécessaire pour utiliser un joystick Thrustmaster avec GeForce NOW en streaming.

Compatibilité selon votre Pays ou Région :

- Sur la page « Configuration requise » (lien ci-dessus), cliquez le lien « Select Location » (en haut à droite).
- Cliquez le lien de votre Pays ou Région
- Les périphériques compatibles sont listés en bas de page.

Bon à savoir :

- Le **T.Flight Hotas One** doit être en **mode PC**.
- Le **T.Flight Hotas 4** doit être en **mode HID**. Suivez notre guide : [T.Flight Hotas 4 : passer en mode HID pour jouer en streaming / cloud gaming sur GeForce NOW](#)



Thrustmaster-Kompatibilität mit GeForce NOW für Streaming / Cloud-Gaming (PC, Mac)

Kompatible Produkte: [T.Flight Hotas One](#) ; [T.Flight Hotas One Microsoft Flight Simulator Edition](#) ; [T.Flight Hotas 4](#)



Verwendung eines Thrustmaster-Joysticks mit GeForce NOW.

Mit dem **GeForce NOW**-Service (play.geforcenow.com) können Sie Ihre Flugsimulationsspiele (**Ready-to-Play** oder **Install-to-Play**) streamen und spielen – unter Verwendung eines kompatiblen Thrustmaster-Joysticks.

Voraussetzungen*:

- 1- Ein aktives GeForce NOW-Abonnement
- 2- Der Kauf des Spiels, das Sie spielen möchten

** Für vollständige Informationen zu Abonnements, Streaming-Optionen und Spielinstallation besuchen Sie bitte die offizielle NVIDIA GeForce NOW-Website: <https://www.nvidia.com/geforce-now/>*

Unterstützte Plattformen:

- PC: Windows® ([Hardware-Anforderungen](#))
- Mac: macOS ([Hardware-Anforderungen](#))

Für die Nutzung eines Thrustmaster-Joysticks beim Spielen über GeForce NOW-Streaming ist keine Treiberinstallation erforderlich.

Kompatibilität je nach Ihrem Land oder Ihrer Region:

- Klicken Sie auf der Seite "Hardware-Anforderungen" (Link oben) auf den Link „Select Location“ (oben rechts).
- Klicken Sie auf den Link Ihres Landes oder Ihrer Region.
- Die kompatiblen Geräte werden unten auf der Seite aufgelistet.

Gut zu wissen:

- Der **T.Flight Hotas One** muss im **PC-Modus** sein.
- Der **T.Flight Hotas 4** muss im **HID-Modus** sein. Folgen Sie unserem Leitfaden: [T.Flight Hotas 4: In den HID-Modus wechseln, um per Streaming / Cloud Gaming auf GeForce NOW zu spielen](#)



Compatibilidad de Thrustmaster con GeForce NOW para jugar en streaming / cloud gaming (PC, Mac)

Productos compatibles: [T.Flight Hotas One](#) ; [T.Flight Hotas One Microsoft Flight Simulator Edition](#) ; [T.Flight Hotas 4](#)



Uso de un joystick Thrustmaster con GeForce NOW.

Con el servicio **GeForce NOW** (play.geforcenow.com), puedes transmitir y jugar a tus juegos de simulación de vuelo (**Ready-to-Play** o **Install-to-Play**) utilizando un joystick Thrustmaster compatible.

Requisitos*

- 1- Una suscripción activa a GeForce NOW
- 2- Haber comprado el juego que quieres jugar

** Para obtener todos los detalles sobre las suscripciones, las opciones de streaming y la instalación de juegos, visita el sitio web oficial de NVIDIA GeForce NOW: <https://www.nvidia.com/geforce-now/>*

Plataformas compatibles:

- **PC:** Windows® ([Requisitos de hardware](#))
- **Mac:** macOS ([Requisitos de hardware](#))

No es necesaria ninguna instalación de drivers para usar un joystick Thrustmaster al jugar mediante el streaming de GeForce NOW.

Compatibilidad según tu País o Región:

- En la página “Requisitos de hardware” (enlace arriba), haz clic en el enlace “Select Location” (arriba a la derecha).
- Haz clic en el enlace de tu País o Región.
- Los dispositivos compatibles aparecen al final de la página.

Importante:

- El **T.Flight Hotas One** debe estar en **modo PC**.
- El **T.Flight Hotas 4** debe estar en **modo HID**. Sigue nuestra guía: [T.Flight Hotas 4: cambia al modo HID para jugar en streaming / cloud gaming en GeForce NOW](#)



Compatibilità Thrustmaster con GeForce NOW per giocare in streaming / cloud gaming (PC, Mac)

Prodotti compatibili: [T.Flight Hotas One](#) ; [T.Flight Hotas One Microsoft Flight Simulator Edition](#) ; [T.Flight Hotas 4](#)



Utilizzo di un joystick Thrustmaster con GeForce NOW.

Con il servizio **GeForce NOW** (play.geforcenow.com), può eseguire lo streaming e giocare ai suoi giochi di simulazione di volo (**Ready-to-Play** o **Install-to-Play**) utilizzando un joystick Thrustmaster compatibile.

Requisiti*:

- 1- Un abbonamento attivo a GeForce NOW
- 2- Aver acquistato il gioco al quale desidera giocare

** Per tutti i dettagli sugli abbonamenti, sulle opzioni di streaming e sull'installazione dei giochi, La invitiamo a visitare il sito ufficiale NVIDIA GeForce NOW:*

<https://www.nvidia.com/geforce-now/>

Piattaforme supportate:

- **PC:** Windows® ([Requisiti hardware](#))
- **Mac:** MacOS ([Requisiti hardware](#))

Non è necessaria alcuna installazione di driver per utilizzare un joystick Thrustmaster quando si gioca tramite lo streaming di GeForce NOW.

Compatibilità in base al Suo Paese o alla Sua Regione:

- Nella pagina "Requisiti hardware" (link sopra), clicchi sul collegamento "Select Location" (in alto a destra).
- Clicchi sul link relativo al suo Paese o alla sua Regione.
- I dispositivi compatibili sono elencati nella parte inferiore della pagina.

Da sapere:

- Il **T.Flight Hotas One** deve essere impostato sulla **modalità PC**.
- Il **T.Flight Hotas 4** deve essere impostato sulla **modalità HID**. Segua la nostra guida: [T.Flight Hotas 4: passare alla modalità HID per giocare in streaming / cloud gaming su GeForce NOW](#)



Compatibilidade Thrustmaster com o GeForce NOW para jogar em streaming / cloud gaming (PC, Mac)

Produtos compatíveis: [T.Flight Hotas One](#) ; [T.Flight Hotas One Microsoft Flight Simulator Edition](#) ; [T.Flight Hotas 4](#)



Utilizar um joystick Thrustmaster com o GeForce NOW.

Com o serviço **GeForce NOW** (play.geforcenow.com), pode transmitir e jogar os seus jogos de simulação de voo (**Ready-to-Play** ou **Install-to-Play**) utilizando um joystick Thrustmaster compatível.

Requisitos*:

- 1- Uma subscrição ativa do GeForce NOW
- 2- Ter adquirido o jogo que deseja jogar

** Para obter todos os detalhes sobre as subscrições, opções de transmissão e instalação de jogos, visite o site oficial do NVIDIA GeForce NOW:*

<https://www.nvidia.com/geforce-now/>

Plataformas suportadas:

- PC: Windows® ([Hardware Requirements](#))
- Mac: MacOS ([Hardware Requirements](#))

Não é necessária qualquer instalação de drivers para utilizar um joystick Thrustmaster ao jogar através da transmissão do GeForce NOW.

Compatibilidade de acordo com o seu País ou Região:

- Na página “Hardware Requirements” (link acima), clique no link “Select Location” (no canto superior direito).
- Clique no link correspondente ao seu País ou à sua Região.
- Os dispositivos compatíveis encontram-se listados na parte inferior da página.

Importante saber:

- O **T.Flight Hotas One** deve estar no **modo PC**.
- O **T.Flight Hotas 4** deve estar no **modo HID**. Consulte o nosso guia: [T.Flight Hotas 4: mudar para o modo HID para jogar em streaming / cloud gaming no GeForce NOW](#)



Thrustmaster-compatibiliteit met GeForce NOW voor gamen via streaming / cloud gaming (PC, Mac)

Compatibele producten: [T.Flight Hotas One](#) ; [T.Flight Hotas One Microsoft Flight Simulator Edition](#) ; [T.Flight Hotas 4](#)



Een Thrustmaster-joystick gebruiken met GeForce NOW.

Met de **GeForce NOW**-dienst (play.geforcenow.com) kunt u uw vluchtsimulatiespellen (**Ready-to-Play** of **Install-to-Play**) streamen en spelen met een compatibele Thrustmaster-joystick.

Vereisten*:

- 1- Een actief GeForce NOW-abonnement
- 2- Het spel hebben gekocht dat u wilt spelen

** Voor volledige informatie over abonnementen, streamingopties en installatie van spellen kunt u de officiële NVIDIA GeForce NOW-website bezoeken:*

<https://www.nvidia.com/geforce-now/>

Ondersteunde platforms:

- PC: Windows® ([Hardwarevereisten](#))
- Mac: MacOS ([Hardwarevereisten](#))

Voor het gebruik van een Thrustmaster-joystick tijdens het spelen via GeForce NOW-streaming is geen installatie van drivers vereist.

Compatibiliteit afhankelijk van uw land of regio:

- Klik op de pagina "Hardwarevereisten" (link hierboven) op de link "Select Location" (rechtsboven).
- Klik vervolgens op de link voor uw land of regio.
- Compatibele apparaten worden onderaan de pagina weergegeven.

Goed om te weten:

- De **T.Flight Hotas One** moet in de **PC-modus** staan.
- De **T.Flight Hotas 4** moet in de **HID-modus** staan. Volg onze gids: [T.Flight Hotas 4: overschakelen naar de HID-modus om te spelen via streaming / cloud gaming op GeForce NOW](#)



ストリーミング／クラウドゲーミング(PC・Mac)での Thrustmaster と GeForce NOW の互換性

対応製品: T.Flight Hotas One ; T.Flight Hotas One Microsoft Flight Simulator Edition ; T.Flight Hotas 4



GeForce NOW で Thrustmaster ジョイスティックを使用する。

GeForce NOW サービス (play.geforcenow.com) を利用すると、互換性のある Thrustmaster 製 ジョイスティックを使用して、フライトシミュレーションゲーム (Ready-to-Play または Install-to-Play) をストリーミングし、プレイすることができます。

必要条件*:

- 1- アクティブな GeForce NOW サブスクリプション
- 2- プレイしたいゲームを購入済みであること

* サブスクリプション、ストリーミングオプション、ゲームのインストールに関する詳細は、NVIDIA GeForce NOW 公式ウェブサイトをご覧ください: <https://www.nvidia.com/geforce-now/>

対応プラットフォーム:

- PC: Windows® ([ハードウェア要件](#))
- Mac: MacOS ([ハードウェア要件](#))

GeForce NOW のストリーミングを通してプレイする際、Thrustmaster ジョイスティックを使用するためにドライバーをインストールする必要はありません。

お住まいの国または地域による互換性について:

- 「ハードウェア要件」ページ(上記リンク)で、右上にある「Select Location」リンクをクリックしてください。
- お住まいの国または地域のリンクをクリックしてください。
- 対応デバイスはページ下部に一覧表示されています。

補足情報:

- T.Flight Hotas One は PC モードに設定する必要があります。
- T.Flight Hotas 4 は HID モードに設定する必要があります。こちらのガイドをご参照ください: [T.Flight Hotas 4 : GeForce NOW でストリーミング／クラウドゲーミングを行うために HID モードへ切り替える方法](#)

