

RGT Force Feedback CLUTCH Racing Wheel

SUPERCAR CHALLENGE™ PLAYSTATION® 3 - TIPS

ENG –

- On PlayStation® 3, your wheel is compatible with the game **SuperCar Challenge™ - PS3**. To use your wheel in the game: before connecting the wheel to the console, set the switch to the **3P** position and connect the pedal set to the wheel by connecting **cable #1 to connector #2** and **cable #2 to connector #1** (see **diagram A**, below).
- For other compatible PlayStation® 3 games or for PC: before connecting the wheel to the console, set the switch to the **3P** position and connect the pedal set to the wheel by connecting **cable #1 to connector #1** and **cable #2 to connector #2** (see **diagram B**, below).

FRA –

- Votre volant est compatible sur PlayStation® 3 dans le jeu **SuperCar Challenge™ - PS3**. Pour ce faire : avant de brancher votre volant à la console, positionnez le Switch sur **3P** puis reliez le pédalier au volant en branchant le **câble n°1 sur le connecteur n°2** et le **câble n°2 sur le connecteur n°1** (**schéma A** ci-dessous).
- Pour les autres jeux PlayStation® 3 compatibles ou pour PC : avant de brancher votre volant à la console, positionnez le Switch sur **3P** puis reliez le pédalier au volant en branchant le **câble n°1 sur le connecteur n°1** et le **câble n°2 sur le connecteur n°2** (**schéma B** ci-dessous).

DEU –

- Auf der PlayStation® 3 ist Ihr Lenkrad mit dem Spiel **SuperCar Challenge™ - PS3** kompatibel. Um Ihr Lenkrad im Spiel zu benutzen: Bevor Sie das Lenkrad an Ihre Konsole anschließen, stellen Sie bitte den Schalter auf die **3P** Position und schließen das Pedalset an den Lenker an, indem Sie **Kabel #1 mit Anschluß #2** und **Kabel #2 mit Anschluß #1** verbinden (**siehe Diagramm A**, untenstehend).
- Bei anderen kompatiblen PlayStation® 3 Spielen oder für PC: Bevor Sie das Lenkrad an Ihre Konsole anschließen, stellen Sie bitte den Schalter auf die **3P** Position und schließen das Pedalset an den Lenker an, indem Sie **Kabel #1 mit Anschluß #1** und **Kabel #2 mit Anschluß #2** verbinden (**siehe Diagramm B**, untenstehend).

NED –

- Op de PlayStation® 3 is uw stuur compatibel met de game **SuperCar Challenge™ - PS3**. Hoe uw stuur in de game te gebruiken: zet, voordat u het stuur aansluit op de console, de schakelaar in de stand **3P** en sluit de pedaalsset op het stuur aan door **kabel #1 in connector #2 te steken** en **kabel #2 in connector #1** (**zie schema A**, hieronder).
- Bij andere compatibele PlayStation® 3-games of bij gebruik met een pc: zet, voordat u het stuur aansluit op de console, de schakelaar in de stand **3P** en sluit de pedaalsset op het stuur aan door **kabel #1 in connector #1 te steken** en **kabel #2 in connector #2** (**zie schema B**, hieronder).

ITA –

- Il tuo volante è compatibile con PlayStation® 3 per il gioco **SuperCar Challenge™ - PS3**. Per utilizzare il tuo volante nel gioco: prima di collegare il volante alla console, sposta l'interruttore in posizione **3P** e collega la pedaliera al volante, collegando il **cavo #1 al connettore #2** ed il **cavo #2 al connettore #1** (**vedi figura A**, qui di seguito).
- Con altri giochi PlayStation® 3 compatibili o su PC: prima di collegare il volante alla console, sposta l'interruttore in posizione **3P** e collega la pedaliera al volante, collegando il **cavo #1 al connettore #1** ed il **cavo #2 al connettore #2** (**vedi figura B**, qui di seguito).

ESP –

- En PlayStation® 3, el volante es compatible con el juego **SuperCar Challenge™ - PS3**. Para utilizar el volante en el juego: antes de conectar el volante a la consola, pon el interruptor en la posición **3P** y conecta los pedales al volante enchufando el **cable n.º 1 en el conector n.º 2** y el **cable n.º 2 en el conector n.º 1** (**consulta el diagrama A**, a continuación).
- Para otros juegos compatibles de PlayStation® 3 o para PC: antes de conectar el volante a la consola, pon el interruptor en la posición **3P** y conecta los pedales al volante enchufando el **cable n.º 1 en el conector n.º 1** y el **cable n.º 2 en el conector n.º 2** (**consulta el diagrama B**, a continuación).

PORT –

- Na PlayStation® 3, o seu volante é compatível com o jogo **SuperCar Challenge™ - PS3**. Para utilizar o volante no jogo: antes de ligar o volante à consola, regule o comutador para a posição **3P** e ligue o conjunto de pedais ao volante mediante a ligação do **cabo n.º 1 ao conector n.º 2** e do **cabo n.º 2 ao conector n.º 1** (**ver diagrama A**, abaixo).
- Relativamente a outros jogos compatíveis com a PlayStation® 3 ou para PC: antes de ligar o volante à consola, regule o comutador para a posição **3P** e ligue o conjunto de pedais ao volante mediante a ligação do **cabo n.º 1 ao conector n.º 1** e do **cabo n.º 2 ao conector n.º 2** (**ver diagrama B**, abaixo).

RUS –

- Руль подходит для игры **SuperCar Challenge™ - PS3** на игровой приставке PlayStation® 3. Использование руля во время игры: перед подключением руля к консоли установите переключатель в положении **3P** и подключите блок педалей к рулю, вставив **кабель 1 в гнездо 2**, а **кабель 2 в гнездо 1** (**см. рис. А ниже**).
- Для других игр на приставке PlayStation® 3 или ПК: перед подключением руля к консоли установите переключатель в положении **3P** и подключите блок педалей к рулю, вставив **кабель 1 в гнездо 1**, а **кабель 2 в гнездо 2** (**см. рис. В ниже**).

