

Need For Speed™ - Lenker Einstellungen

Diese Einstellungen für Ihren Thrustmasterlenker sind notwendig bei:

- **Need For Speed™ Most Wanted**
- **Need For Speed™ Carbon**

Für die folgenden Lenker:

- "Ferrari GT 2-in-1 Rumble Force"**
- "Ferrari GT 2-in-1 Force Feedback"**
- "F1 Force Feedback"**
- "ENZO Force Feedback"**
- "ENZO 2-in-1 Racing Wheel"**
- "ENZO Wireless"**
- "Nascar Pro Force Feedback 2"**

- 1) Installieren Sie die neusten Treiber für Ihren Lenker.
- 2) Im Control Panel auf den neuen, „invertierten“ Tabulator klicken.
(Die Farbe der Achsen verändern sich von grün auf rot)
- 3) Schalten Sie Ihren Lenker auf den Zweiachsenmodus (= kombinierte Pedale)
 - Lesen Sie dazu bitte im Handbuch Ihres Lenkers für weiterführende Anleitungen nach -Die beiden Pedale sind nun auf der "Y Achse" kombiniert.
- 4) Auf "OK" klicken, das Spiel starten und über die Spieloptionen den Lenker konfigurieren.

Für die folgenden Lenker:

- "Rally GT PRO Force Feedback"**
- "RGT PRO Clutch Edition"**

- 1) Schalten Sie Ihren Lenker auf den Zweiachsenmodus (= kombinierte Pedale).
 - Lesen Sie dazu bitte im Handbuch Ihres Lenkers für weiterführende Anleitungen nach -Die beiden Pedale sind nun auf der "Y Achse" kombiniert.
- 2) Auf "OK" klicken, das Spiel starten und über die Spieloptionen den Lenker konfigurieren.