






# QUICK START GUIDE PS4™ / PS3™ PC / Mac®


**UK/US -** Box contents **DE -** Packungsinhalt **IT -** Contenuto della confezione  
**FR -** Contenu de la boîte **NL -** Inhoud van de doos **ES -** Contenido de la caja






## CONNECTION TO PLAYSTATION®3



**UK/US -** Connect the PS3 AV cable\* (red/white jacks) to the RCA splitter cable.  
**FR -** Branchez le câble AV PS3\* (prises jack rouge/blanche) sur le câble répartiteur RCA.  
**DE -** Verbinden Sie das PS3-AV-Kabel\* (rot-weiße Stecker) mit dem Cinch-Verbindungskabel.  
**NL -** Sluit de PS3 AV-kabel\* (rood/witte connectoren) aan op tulp-splitterkabel.  
**IT -** Collega il cavo AV\* della PS3 (jack rosso/bianco) al cavo RCA a Y.  
**ES -** Conecta el cable\* AV de la PS3 (jacks rojo/blanco) al cable splitter RCA.







\*Included with the console / Fourni avec la console / Im Lieferumfang der Spielkonsole enthalten / Wordt bij console geleverd / Incluso alla console / Incluso con la console  
 \*\*Sold separately / Vendu séparément / Separat erhältlich / Wordt apart verkocht / Venduto separatamente / Se vende por separado



**UK/US -** On the games console, (1) select Thrustmaster Y-300CPX as the input and output device in **Settings > Accessory Settings > Audio Device Settings**. Select **OK**.  
 (2) Select **ON** in **Settings > Sound Settings > Audio Multi-Output**.  
**FR -** Sur la console, (1) sélectionnez Thrustmaster Y-300CPX comme périphérique audio d'entrée et de sortie dans **Paramètres > Paramètres accessoires > Paramètres périphériques audio**. Sélectionnez **OK**.  
 (2) Sélectionnez **OUI** dans **Paramètres > Paramètres son > Sortie audio multiple**.  
**DE -** (1) Wählen Sie auf der Spielkonsole Thrustmaster Y-300CPX als Ein- und Ausgabegerät im Menü **Einstellungen > Peripheriegerät-Einstellungen > Audio-Gerät-Einstellungen**. Wählen Sie **OK**.  
 (2) Wählen Sie **Ein** im Menü **Einstellungen > Sound-Einstellungen > Audio-Mehrfachausgang**.  
**NL -** (1) Selecteer op de console Thrustmaster Y-300CPX als ingang en als uitgang in **Instellingen > Randapparatuurinstellingen > Instellingen audioapparaat**. Kies **Bevestigen**.  
 (2) Selecteer **Aan** in **Instellingen > Geluidinstellingen > Meervoudige audio-uitvoer**.  
**IT -** Nella console, (1) imposta Thrustmaster Y-300CPX come periferica in ingresso e in uscita, selezionando **Impostazioni > Impostazioni degli accessori > Impostazioni dei dispositivi audio**. Quindi scegli **OK**.  
 (2) Quindi scegli **Attiva** in **Impostazioni > Impostazioni dell'audio > Uscita audio multipla**.  
**ES -** En la consola de juegos, (1) selecciona Thrustmaster Y-300CPX como dispositivo de entrada y salida en **Ajustes > Ajustes de accesorios > Ajustes de dispositivo de audio**. Luego selecciona **OK**.  
 (2) Selecciona **Si** en **Ajustes > Ajustes de sonido > Multisalida de audio**.

## CONNECTION TO PC MAC PS4™



**UK/US -** On the games console, select **All Audio** in **Settings > Sound & Screen > Audio Output Settings > Output to Headphones Devices**. You can adjust the headset volume in **Settings > Devices > Audio Devices > Headset and Headphones - Volume Control (Headphones)**.

**FR -** Sur la console, sélectionnez **Tout audio** dans **Paramètres > Son et écran > Paramètres de sortie audio > Sortie vers le casque**. Vous pouvez ajuster le volume du casque dans **Paramètres > Périphériques > Périphériques audio > Casque-micro et casque - Réglage du volume (casque)**.

**DE -** Wählen Sie auf der Spielkonsole **All-Audio** in **Einstellungen > Sound und Bildschirm > Audioausgabe-Einstellungen > Ausgabe über Kopfhörer**. Sie können die Lautstärke des Kopfhörers in **Einstellungen > Geräte > Audiogeräte > Headset und Kopfhörer - Lautstärkeregelung (Kopfhörer)** einstellen.


**NL -** Op de gameconsole, selecteer **All Audio** in **Apparaten > Geluid en scherm > Instellingen audio-uitvoer > Uitvoer naar hoofdtelefoon**. Het volume van de headset is aan te passen in **Apparaten > Audioapparaten > Headset en hoofdtelefoon > Volumebediening (hoofdtelefoon)**.

**IT -** Sulla console, seleziona **Tutto l'audio** in **Impostazioni > Audio e schermo > Impostazioni uscita audio > Riproduci l'audio tramite cuffie**. Puoi regolare il volume degli auricolari in **Impostazioni > Dispositivi > Dispositivi audio > Cuffie con microfono e cuffie > Controllo del volume (cuffie)**.

**ES -** En la consola de juegos, selecciona **Todo el audio** en **Ajustes > Sonido y pantalla > Ajustes de salida de audio > Salida a auriculares**. Puedes ajustar el volumen de los auriculares en **Ajustes > Dispositivos > Dispositivos de audio > Auriculares con microfono y auriculares sencillos > Control de volumen (auriculares)**.

**PS4™ SYSTEM CONFIGURATION**  
 More information / Plus d'informations / Weitere Informationen / Meer informatie / Maggiori informazioni / Más información: <http://support.thrustmaster.com>

## UK/US- INLINE CONTROLLER FR- CONTROLEUR FILAIRE DE- BEDIENUNG AM KABEL NL- INLINE-CONTROLLER IT- COMANDI SUL FILO ES- CONTROLADOR EN LÍNEA



**UK/US**  
 ① Microphone mute LED - Blue LED = Mic ON / Red LED = Mic OFF  
 ② Microphone mute on/off switch (Others can hear you or not)  
 ③ Voice feedback on/off switch (Activate or not your voice feedback through the headset)  
 ④ Chat volume on PS3™ (Adjust the voice volume of the other players) or Headset volume on PC/Mac/PS4™  
 ⑤ Mic gain volume (Adjust the microphone gain)  
 ⑥ Bass volume (Adjust the bass volume of the game)  
 ⑦ Game volume on PS3™ - Not supported on PC/Mac/PS4™

**FR**  
 ① Témoin de mode du micro  
 Bleu = micro ACTIF / Rouge = micro INACTIF  
 ② Activation/désactivation du micro (les autres joueurs peuvent ou non vous entendre)  
 ③ Activation/désactivation du retour de voix (active ou désactive la diffusion de votre voix dans le casque)  
 ④ Volume du chat sur PS3™ (règle le volume des voix des autres joueurs) ou Volume du casque sur PC/Mac/PS4™  
 ⑤ Volume de gain du micro (règle le gain du microphone)  
 ⑥ Volume des graves (règle le volume des graves du jeu)  
 ⑦ Volume du jeu sur PS3™ - Ne fonctionne pas sur PC / Mac / PS4™

**DE**  
 ① Mikrofon-Stummschalt-LED - blaue LED = Mikro EIN/rote LED = Mikro AUS  
 ② Mikrofon-Stummschalter EIN/AUS (Gesprächspartner hören Sie oder nicht)  
 ③ Sprachwiedergabe EIN/AUS (aktivieren Sie die Sprachwiedergabe am Headset)  
 ④ Gesprächslautstärke auf der PS3™ (passen Sie Lautstärke der anderen Spieler an) oder Spiellautstärke auf dem PC/Mac/PS4™  
 ⑤ Mikrofonverstärkungsregelung (passen Sie die Mikrofonverstärkung an)  
 ⑥ Basspegel (passen Sie den Basspegel des Spiels an)  
 ⑦ Spiellautstärke auf der PS3™ - Dieses Feature ist auf dem PC/Mac/PS4™ nicht unterstützt

**NL**  
 ① Microfoon dempen LED - Blauwe LED = Mic ON / Rode LED = Mic OFF  
 ② Microfoon dempen Aan/uit-schakelaar (anderen kunnen u wel of niet horen)  
 ③ Stemfeedback Aan/uit-schakelaar (feedback van stem naar headset aan of uit)  
 ④ Chatvolume op PS3™ (stemvolume van andere spelers aanpassen) of volume headset op PC/Mac/PS4™  
 ⑤ Versterking microfoonvolume  
 ⑥ Volume bastonen  
 ⑦ Volume game op PS3™ - Niet ondersteund op PC/Mac/PS4™

**IT**  
 ① LED mute microfono - LED blu = Microfono acceso / LED rosso = Microfono spento  
 ② Interruttore mute microfono on/off (gli altri ti possono ascoltare o meno)  
 ③ Interruttore voice feedback on/off (attiva o disattiva il ritorno in cuffia della tua voce)  
 ④ Volume della chat su PS3™ (regola il volume della voce degli altri giocatori) o Volume in cuffia su PC/Mac/PS4™  
 ⑤ Volume guadagno microfono (regola il guadagno del microfono)  
 ⑥ Volume bassi (regola il volume dei bassi nel gioco)  
 ⑦ Volume del gioco su PS3™ - Non supportato su PC/Mac/PS4™


More information / Plus d'informations / Weitere Informationen / Meer informatie / Maggiori informazioni / Más información: <http://support.thrustmaster.com>








# QUICK START GUIDE

PS3™ / PS4™  
PC / Mac®




PT - Conteúdo da embalagem  
TÜ - Kutu içeriği  
PY - Содержимое упаковки  
PL - Zawartość opakowania  
EA - Περιεχόμενα κουτιού



## CONNECTION TO PLAYSTATION®3







\*Incluido com a consola / Входит в комплект консоли / Περιλαμβάνεται στην κονσόλα / Konsolla verilir / Znajduje się w zestawie z konsolą  
\*\*Vendido à parte / Приобретается отдельно / Πωλείται χωριστά / Ayn olarak satılır / Do nabycia osobno



PT- Na consola de jogos, (1) seleccione **Thrustmaster Y-300CPX** como dispositivo de entrada e saída em **Definições > Definições de Acessórios > Definições de Dispositivos Audio**. Seleccione **OK**. (2) Seleccione **Ligado** em **Definições > Definições de Som > Multi-Saída de Audio**.  
PY- На игровой консоли (1) выберите **Thrustmaster Y-300CPX** в качестве устройства ввода/вывода в меню **Настройки > Настройки дополнительных устройств > Настройки аудиоустройства**. Выберите **OK**. (2) Выберите **ВКЛ** в меню **Настройки > Настройки звука > Многоканальный вывод аудио**.  
EA- Στην κονσόλα παιχνιδιών, (1) επιλέξτε **Thrustmaster Y-300CPX** όπως τη συσκευή εισόδου και εξόδου στις **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις αξεσουάρ > Ρυθμίσεις συσκευής ήχου**. Επιλέξτε **OK**. (2) Επιλέξτε **ON** (Ενεργή) στις **Ρυθμίσεις > Ρυθμίσεις ήχου > Πολλαπλές έξοδοι ήχου**.  
TÜ- Oyun konsollarında (1) **Settings (Ayarlar) > Accessory Settings (Aksesuar Ayarları) > Audio Device Settings (Ses Cihazı Ayarları)**'nda giriş ve çıkış aygıtı olarak **Thrustmaster Y-300CPX** seçin. **OK** ögesini seçin. Ardından (2) **Settings (Ayarlar) > Sound Settings (Ses Ayarları) > Audio Multi-Output (Çoklu Ses Çıkışı'nda Açık)** ögesini seçin.  
PL- Na konsoli do gier (1) wybierz **Thrustmaster Y-300CPX** jako urządzenie wejściowe i wyjściowe w menu **Ustawienia > Ustawienia akcesoriów > Ustawienia urządzenia audio**. Wybierz **OK**. (2) Wybierz **Wł** w menu **Ustawienia > Ustawienia dźwięku > Odtwarzanie dźwięku przez kilka wyjść**.

## CONNECTION TO



PT- Na consola de jogos, seleccione **Todo o áudio** em **Definições > Som e ecrã > Definições de saída de áudio > Enviar áudio para os auscultadores**. Pode ajustar o volume dos auscultadores em **Definições > Dispositivos > Dispositivos de áudio > Auscultadores com microfone e auscultadores > Controlo de volume (auscultadores)**.  
PY- На игровой консоли выберите «**Все звуки**» в меню «**Настройки > Звук и экран > Настройки вывода аудио > Выход на наушники**». Громкость гарнитуры можно отрегулировать в меню «**Настройки > Устройства > Аудиоустройства > Гарнитура и наушники > Контроль громкости (наушники)**».  
EA- Στην κονσόλα παιχνιδιών, επιλέξτε **All Audio** στη διαδρομή **Settings > Sound & Screen > Audio Output Settings > Output to Headphones Devices**. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του σετ ακουστικών επιλέγοντας **Settings > Devices > Audio Devices > Headset and Headphones - Volume Control (Headphones)**.  
TÜ- Oyun konsolunda, **Ayarlar > Ses ve Ekran > Ses Çıkış Ayarları > Kulaklığa Çıkış Ver.de "Tüm seslerin"**i seçin. Kulaklık ses seviyesini **Ayarlar > Cihazlar > Ses Cihazları > Kulaklıklar > Ses Kontrolü (Kulaklık)**'da ayarlayabilirsiniz.  
PL- Na konsoli do gier wybierz „**Cały dźwięk**” w sekcji **Ustawienia > Dźwięk i ekran > Ustawienia wyjścia audio > Wyjście na słuchawkę**. Regulację głośności zestawu słuchawkowego umożliwiała sekcja **Ustawienia > Urządzenia > Urządzenia audio > Zestaw słuchawkowy i słuchawki > Regulacja głośności (słuchawki)**.

PT- (1) LED de desativação do som do microfone - LED azul = Microfone LIGADO / LED vermelho = Microfone DESLIGADO  
(2) Interruptor de desativação/reactivação do som do microfone (os outros jogadores podem ouvi-lo ou não)  
(3) Interruptor de ativação/desativação do retorno de voz (ativo ou não o retorno de voz através do auricular)  
(4) Volume do chat na PS3™ (ajuste o volume da voz dos outros jogadores) ou volume do auricular no PC/Mac/PS4™  
(5) Volume de ganho do microfone (ajuste o ganho do microfone)  
(6) Volume dos graves (ajuste o volume dos graves do jogo)  
(7) Volume do jogo na PS3™ - Não suportado no PC/Mac/PS4™

PL- (1) Wyświetlacz pracy mikrofonu: niebieski = mikrofon włączony / czerwony = mikrofon wyłączony  
(2) Przełącznik wyciszenia mikrofonu (włączanie i wyłączanie przekazu własnego głosu)  
(3) Przełącznik głosowego sprzężenia zwrotnego (włączanie i wyłączanie głosowego sprzężenia zwrotnego za pośrednictwem zestawu słuchawkowego)  
(4) Głośność rozmów na konsoli PS3™ (regulacja głośności głosu pozostałych graczy) lub głośności zestawu słuchawkowego na komputerze PC/Mac/PS4™  
(5) Głośność mikrofonu (regulacja wzmocnienia mikrofonu)  
(6) Głośność basów (regulacja głośności basów w grze)  
(7) Głośność gry na konsoli PS3™ — funkcja nieobsługiwana na komputerze PC/Mac/PS4™

PT- (1) Indicador de funcionamento do microfone: azul = microfone ligado / vermelho = microfone desligado  
(2) Interruptor de desativação/reactivação do som do microfone (os outros jogadores podem ouvi-lo ou não)  
(3) Interruptor de ativação/desativação do retorno de voz (ativo ou não o retorno de voz através do auricular)  
(4) Volume do chat na PS3™ (ajuste o volume da voz dos outros jogadores) ou volume do auricular no PC/Mac/PS4™  
(5) Volume de ganho do microfone (ajuste o ganho do microfone)  
(6) Volume dos graves (ajuste o volume dos graves do jogo)  
(7) Volume do jogo na PS3™ - Não suportado no PC/Mac/PS4™

PL- (1) Wyświetlacz pracy mikrofonu: niebieski = mikrofon włączony / czerwony = mikrofon wyłączony  
(2) Przełącznik wyciszenia mikrofonu (włączanie i wyłączanie przekazu własnego głosu)  
(3) Przełącznik głosowego sprzężenia zwrotnego (włączanie i wyłączanie głosowego sprzężenia zwrotnego za pośrednictwem zestawu słuchawkowego)  
(4) Głośność rozmów na konsoli PS3™ (regulacja głośności głosu pozostałych graczy) lub głośności zestawu słuchawkowego na komputerze PC/Mac/PS4™  
(5) Głośność mikrofonu (regulacja wzmocnienia mikrofonu)  
(6) Głośność basów (regulacja głośności basów w grze)  
(7) Głośność gry na konsoli PS3™ — funkcja nieobsługiwana na komputerze PC/Mac/PS4™

PT- (1) Indicação de funcionamento do microfone: azul = microfone ligado / vermelho = microfone desligado  
(2) Interruptor de desativação/reactivação do som do microfone (os outros jogadores podem ouvi-lo ou não)  
(3) Interruptor de ativação/desativação do retorno de voz (ativo ou não o retorno de voz através do auricular)  
(4) Volume do chat na PS3™ (ajuste o volume da voz dos outros jogadores) ou volume do auricular no PC/Mac/PS4™  
(5) Volume de ganho do microfone (ajuste o ganho do microfone)  
(6) Volume dos graves (ajuste o volume dos graves do jogo)  
(7) Volume do jogo na PS3™ - Não suportado no PC/Mac/PS4™

PL- (1) Wyświetlacz pracy mikrofonu: niebieski = mikrofon włączony / czerwony = mikrofon wyłączony  
(2) Przełącznik wyciszenia mikrofonu (włączanie i wyłączanie przekazu własnego głosu)  
(3) Przełącznik głosowego sprzężenia zwrotnego (włączanie i wyłączanie głosowego sprzężenia zwrotnego za pośrednictwem zestawu słuchawkowego)  
(4) Głośność rozmów na konsoli PS3™ (regulacja głośności głosu pozostałych graczy) lub głośności zestawu słuchawkowego na komputerze PC/Mac/PS4™  
(5) Głośność mikrofonu (regulacja wzmocnienia mikrofonu)  
(6) Głośność basów (regulacja głośności basów w grze)  
(7) Głośność gry na konsoli PS3™ — funkcja nieobsługiwana na komputerze PC/Mac/PS4™

PT- (1) Indicação de funcionamento do microfone: azul = microfone ligado / vermelho = microfone desligado  
(2) Interruptor de desativação/reactivação do som do microfone (os outros jogadores podem ouvi-lo ou não)  
(3) Interruptor de ativação/desativação do retorno de voz (ativo ou não o retorno de voz através do auricular)  
(4) Volume do chat na PS3™ (ajuste o volume da voz dos outros jogadores) ou volume do auricular no PC/Mac/PS4™  
(5) Volume de ganho do microfone (ajuste o ganho do microfone)  
(6) Volume dos graves (ajuste o volume dos graves do jogo)  
(7) Volume do jogo na PS3™ - Não suportado no PC/Mac/PS4™

PL- (1) Wyświetlacz pracy mikrofonu: niebieski = mikrofon włączony / czerwony = mikrofon wyłączony  
(2) Przełącznik wyciszenia mikrofonu (włączanie i wyłączanie przekazu własnego głosu)  
(3) Przełącznik głosowego sprzężenia zwrotnego (włączanie i wyłączanie głosowego sprzężenia zwrotnego za pośrednictwem zestawu słuchawkowego)  
(4) Głośność rozmów na konsoli PS3™ (regulacja głośności głosu pozostałych graczy) lub głośności zestawu słuchawkowego na komputerze PC/Mac/PS4™  
(5) Głośność mikrofonu (regulacja wzmocnienia mikrofonu)  
(6) Głośność basów (regulacja głośności basów w grze)  
(7) Głośność gry na konsoli PS3™ — funkcja nieobsługiwana na komputerze PC/Mac/PS4™

PT- (1) Indicação de funcionamento do microfone: azul = microfone ligado / vermelho = microfone desligado  
(2) Interruptor de desativação/reactivação do som do microfone (os outros jogadores podem ouvi-lo ou não)  
(3) Interruptor de ativação/desativação do retorno de voz (ativo ou não o retorno de voz através do auricular)  
(4) Volume do chat na PS3™ (ajuste o volume da voz dos outros jogadores) ou volume do auricular no PC/Mac/PS4™  
(5) Volume de ganho do microfone (ajuste o ganho do microfone)  
(6) Volume dos graves (ajuste o volume dos graves do jogo)  
(7) Volume do jogo na PS3™ - Não suportado no PC/Mac/PS4™


PL- (1) Wyświetlacz pracy mikrofonu: niebieski = mikrofon włączony / czerwony = mikrofon wyłączony  
(2) Przełącznik wyciszenia mikrofonu (włączanie i wyłączanie przekazu własnego głosu)  
(3) Przełącznik głosowego sprzężenia zwrotnego (włączanie i wyłączanie głosowego sprzężenia zwrotnego za pośrednictwem zestawu słuchawkowego)  
(4) Głośność rozmów na konsoli PS3™ (regulacja głośności głosu pozostałych graczy) lub głośności zestawu słuchawkowego na komputerze PC/Mac/PS4™  
(5) Głośność mikrofonu (regulacja wzmocnienia mikrofonu)  
(6) Głośność basów (regulacja głośności basów w grze)  
(7) Głośność gry na konsoli PS3™ — funkcja nieobsługiwana na komputerze PC/Mac/PS4™

PT- (1) Indicação de funcionamento do microfone: azul = microfone ligado / vermelho = microfone desligado  
(2) Interruptor de desativação/reactivação do som do microfone (os outros jogadores podem ouvi-lo ou não)  
(3) Interruptor de ativação/desativação do retorno de voz (ativo ou não o retorno de voz através do auricular)  
(4) Volume do chat na PS3™ (ajuste o volume da voz dos outros jogadores) ou volume do auricular no PC/Mac/PS4™  
(5) Volume de ganho do microfone (ajuste o ganho do microfone)  
(6) Volume dos graves (ajuste o volume dos graves do jogo)  
(7) Volume do jogo na PS3™ - Não suportado no PC/Mac/PS4™

PL- (1) Wyświetlacz pracy mikrofonu: niebieski = mikrofon włączony / czerwony = mikrofon wyłączony  
(2) Przełącznik wyciszenia mikrofonu (włączanie i wyłączanie przekazu własnego głosu)  
(3) Przełącznik głosowego sprzężenia zwrotnego (włączanie i wyłączanie głosowego sprzężenia zwrotnego za pośrednictwem zestawu słuchawkowego)  
(4) Głośność rozmów na konsoli PS3™ (regulacja głośności głosu pozostałych graczy) lub głośności zestawu słuchawkowego na komputerze PC/Mac/PS4™  
(5) Głośność mikrofonu (regulacja wzmocnienia mikrofonu)  
(6) Głośność basów (regulacja głośności basów w grze)  
(7) Głośność gry na konsoli PS3™ — funkcja nieobsługiwana na komputerze PC/Mac/PS4™

PT- (1) Indicação de funcionamento do microfone: azul = microfone ligado / vermelho = microfone desligado  
(2) Interruptor de desativação/reactivação do som do microfone (os outros jogadores podem ouvi-lo ou não)  
(3) Interruptor de ativação/desativação do retorno de voz (ativo ou não o retorno de voz através do auricular)  
(4) Volume do chat na PS3™ (ajuste o volume da voz dos outros jogadores) ou volume do auricular no PC/Mac/PS4™  
(5) Volume de ganho do microfone (ajuste o ganho do microfone)  
(6) Volume dos graves (ajuste o volume dos graves do jogo)  
(7) Volume do jogo na PS3™ - Não suportado no PC/Mac/PS4™

## PT- CONTROLADOR EM LINHA PY- ЛИНЕЙНЫЙ КОНТРОЛЛЕР EA- ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ TÜ- KABLULU KUMANDA BİRİMİ PL- KONTROLER PRZEWODOWY



PT- (1) LED de desativação do som do microfone - LED azul = Microfone LIGADO / LED vermelho = Microfone DESLIGADO  
(2) Interruptor de desativação/reactivação do som do microfone (os outros jogadores podem ouvi-lo ou não)  
(3) Interruptor de ativação/desativação do retorno de voz (ativo ou não o retorno de voz através do auricular)  
(4) Volume do chat na PS3™ (ajuste o volume da voz dos outros jogadores) ou volume do auricular no PC/Mac/PS4™  
(5) Volume de ganho do microfone (ajuste o ganho do microfone)  
(6) Volume dos graves (ajuste o volume dos graves do jogo)  
(7) Volume do jogo na PS3™ - Não suportado no PC/Mac/PS4™

PL- (1) Wyświetlacz pracy mikrofonu: niebieski = mikrofon włączony / czerwony = mikrofon wyłączony  
(2) Przełącznik wyciszenia mikrofonu (włączanie i wyłączanie przekazu własnego głosu)  
(3) Przełącznik głosowego sprzężenia zwrotnego (włączanie i wyłączanie głosowego sprzężenia zwrotnego za pośrednictwem zestawu słuchawkowego)  
(4) Głośność rozmów na konsoli PS3™ (regulacja głośności głosu pozostałych graczy) lub głośności zestawu słuchawkowego na komputerze PC/Mac/PS4™  
(5) Głośność mikrofonu (regulacja wzmocnienia mikrofonu)  
(6) Głośność basów (regulacja głośności basów w grze)  
(7) Głośność gry na konsoli PS3™ — funkcja nieobsługiwana na komputerze PC/Mac/PS4™

PT- (1) Indicação de funcionamento do microfone: azul = microfone ligado / vermelho = microfone desligado  
(2) Interruptor de desativação/reactivação do som do microfone (os outros jogadores podem ouvi-lo ou não)  
(3) Interruptor de ativação/desativação do retorno de voz (ativo ou não o retorno de voz através do auricular)  
(4) Volume do chat na PS3™ (ajuste o volume da voz dos outros jogadores) ou volume do auricular no PC/Mac/PS4™  
(5) Volume de ganho do microfone (ajuste o ganho do microfone)  
(6) Volume dos graves (ajuste o volume dos graves do jogo)  
(7) Volume do jogo na PS3™ - Não suportado no PC/Mac/PS4™

PL- (1) Wyświetlacz pracy mikrofonu: niebieski = mikrofon włączony / czerwony = mikrofon wyłączony  
(2) Przełącznik wyciszenia mikrofonu (włączanie i wyłączanie przekazu własnego głosu)  
(3) Przełącznik głosowego sprzężenia zwrotnego (włączanie i wyłączanie głosowego sprzężenia zwrotnego za pośrednictwem zestawu słuchawkowego)  
(4) Głośność rozmów na konsoli PS3™ (regulacja głośności głosu pozostałych graczy) lub głośności zestawu słuchawkowego na komputerze PC/Mac/PS4™  
(5) Głośność mikrofonu (regulacja wzmocnienia mikrofonu)  
(6) Głośność basów (regulacja głośności basów w grze)  
(7) Głośność gry na konsoli PS3™ — funkcja nieobsługiwana na komputerze PC/Mac/PS4™

PT- (1) Indicação de funcionamento do microfone: azul = microfone ligado / vermelho = microfone desligado  
(2) Interruptor de desativação/reactivação do som do microfone (os outros jogadores podem ouvi-lo ou não)  
(3) Interruptor de ativação/desativação do retorno de voz (ativo ou não o retorno de voz através do auricular)  
(4) Volume do chat na PS3™ (ajuste o volume da voz dos outros jogadores) ou volume do auricular no PC/Mac/PS4™  
(5) Volume de ganho do microfone (ajuste o ganho do microfone)  
(6) Volume dos graves (ajuste o volume dos graves do jogo)  
(7) Volume do jogo na PS3™ - Não suportado no PC/Mac/PS4™

PL- (1) Wyświetlacz pracy mikrofonu: niebieski = mikrofon włączony / czerwony = mikrofon wyłączony  
(2) Przełącznik wyciszenia mikrofonu (włączanie i wyłączanie przekazu własnego głosu)  
(3) Przełącznik głosowego sprzężenia zwrotnego (włączanie i wyłączanie głosowego sprzężenia zwrotnego za pośrednictwem zestawu słuchawkowego)  
(4) Głośność rozmów na konsoli PS3™ (regulacja głośności głosu pozostałych graczy) lub głośności zestawu słuchawkowego na komputerze PC/Mac/PS4™  
(5) Głośność mikrofonu (regulacja wzmocnienia mikrofonu)  
(6) Głośność basów (regulacja głośności basów w grze)  
(7) Głośność gry na konsoli PS3™ — funkcja nieobsługiwana na komputerze PC/Mac/PS4™

PT- (1) Indicação de funcionamento do microfone: azul = microfone ligado / vermelho = microfone desligado  
(2) Interruptor de desativação/reactivação do som do microfone (os outros jogadores podem ouvi-lo ou não)  
(3) Interruptor de ativação/desativação do retorno de voz (ativo ou não o retorno de voz através do auricular)  
(4) Volume do chat na PS3™ (ajuste o volume da voz dos outros jogadores) ou volume do auricular no PC/Mac/PS4™  
(5) Volume de ganho do microfone (ajuste o ganho do microfone)  
(6) Volume dos graves (ajuste o volume dos graves do jogo)  
(7) Volume do jogo na PS3™ - Não suportado no PC/Mac/PS4™

PL- (1) Wyświetlacz pracy mikrofonu: niebieski = mikrofon włączony / czerwony = mikrofon wyłączony  
(2) Przełącznik wyciszenia mikrofonu (włączanie i wyłączanie przekazu własnego głosu)  
(3) Przełącznik głosowego sprzężenia zwrotnego (włączanie i wyłączanie głosowego sprzężenia zwrotnego za pośrednictwem zestawu słuchawkowego)  
(4) Głośność rozmów na konsoli PS3™ (regulacja głośności głosu pozostałych graczy) lub głośności zestawu słuchawkowego na komputerze PC/Mac/PS4™  
(5) Głośność mikrofonu (regulacja wzmocnienia mikrofonu)  
(6) Głośność basów (regulacja głośności basów w grze)  
(7) Głośność gry na konsoli PS3™ — funkcja nieobsługiwana na komputerze PC/Mac/PS4™

PT- (1) Indicação de funcionamento do microfone: azul = microfone ligado / vermelho = microfone desligado  
(2) Interruptor de desativação/reactivação do som do microfone (os outros jogadores podem ouvi-lo ou não)  
(3) Interruptor de ativação/desativação do retorno de voz (ativo ou não o retorno de voz através do auricular)  
(4) Volume do chat na PS3™ (ajuste o volume da voz dos outros jogadores) ou volume do auricular no PC/Mac/PS4™  
(5) Volume de ganho do microfone (ajuste o ganho do microfone)  
(6) Volume dos graves (ajuste o volume dos graves do jogo)  
(7) Volume do jogo na PS3™ - Não suportado no PC/Mac/PS4™

PL- (1) Wyświetlacz pracy mikrofonu: niebieski = mikrofon włączony / czerwony = mikrofon wyłączony  
(2) Przełącznik wyciszenia mikrofonu (włączanie i wyłączanie przekazu własnego głosu)  
(3) Przełącznik głosowego sprzężenia zwrotnego (włączanie i wyłączanie głosowego sprzężenia zwrotnego za pośrednictwem zestawu słuchawkowego)  
(4) Głośność rozmów na konsoli PS3™ (regulacja głośności głosu pozostałych graczy) lub głośności zestawu słuchawkowego na komputerze PC/Mac/PS4™  
(5) Głośność mikrofonu (regulacja wzmocnienia mikrofonu)  
(6) Głośność basów (regulacja głośności basów w grze)  
(7) Głośność gry na konsoli PS3™ — funkcja nieobsługiwana na komputerze PC/Mac/PS4™

PS4™ SYSTEM CONFIGURATION  
Mais informações / Более подробных сведений / Daha fazla bilgi / Więcej informacji / Περισσότερες πληροφορίες: <http://support.thrustmaster.com>

Mais informações / Более подробных сведений / Daha fazla bilgi / Więcej informacji / Περισσότερες πληροφορίες: <http://support.thrustmaster.com>